



Meteorologická stanice
s budíkem 2730

Návod na použití



*Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla.
Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.*

Po vybalení stanice zkontrolujte obsah :

Digitální meteo-stanice Tesla 2730	1x
Stojánek	1x
Návod k použití v češtině a slovenštině	1x

Vložení a výměna baterií

Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně stanice. Vložte 2x AAA (1,5V) baterie (nejsou součástí příslušenství), přičemž dejte pozor na správnou polaritu, která je vyznačena na dně bateriového prostoru. Uzavřete kryt. Pokud je displej matný, slabý nebo zobrazuje abnormální údaje, vyměňte baterii.

Základní funkce stanice

- Místní čas
- Budík
- Indikace počasí
- Kalendář 2001-2099
- Měření vnitřní teploty
- Přepínání mezi °C a °F
- Vlhkoměr (%)
- 12h/24h režim hodin
- Zobrazení max. a min. teploty
- Zobrazení max. a min. vlhkosti
- Kolísání teploty v uplynulých 12 hodinách
- Opakované buzení (Snooze)
- 10 sekundové podsvícení displeje
- 2x AAA (1,5V) baterie

Údaje na LCD displeji

- Zobrazení počasí
- Čas
- Datum
- Teplota (°C nebo °F)
- Vlhkost
- Kolísání teploty v uplynulých 12 h

Funkce tlačítek v různých režimech

MODE tlačítko – slouží k postupnému přepínání do režimů Hodiny, Alarm, Kalendář

MAX/MIN tlačítko – slouží k zobrazení maximální/minimální teploty a vlhkosti. Na displeji se po prvním stisknutí objeví mezi hodnotami vlhkosti a teploty nápis MAX, po druhém MIN a třetím stisknutím se vrátíte zpět k aktuálním hodnotám.

SNZ tlačítko – jestliže se spustí alarm (budík), tímto tlačítkem aktivujeme funkci opakované buzení (Snooze). V normálním režimu zapne na 10 sekund podsvícení displeje.

UP/DOWN tlačítko – slouží ke zvyšování/snižování nastavované hodnoty. Tlačítko DOWN slouží také k přepínání mezi režimem °C a °F.

LIGHT tlačítko – po jeho stisknutí se displej na 10 sekund rozsvítí.

Nastavení místního času

1. Pomocí tlačítka MODE přepněte do režimu Hodiny (dvojtečka mezi hodinami a minutami bliká).
2. Stiskněte tlačítko MODE a podržte cca 3 sec. Začnou blikat hodiny. Pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte požadovanou hodnotu.
3. Po opětovném stisknutí tlačítka MODE se rozblikají minuty, které také nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN.
4. Nakonec stiskněte tlačítko MODE. Čas je nastaven.
5. Stisknete-li tlačítko UP po dobu cca 3 sekund, můžete volit mezi 12 a 24 hodinovým nastavením

Nastavení budíku (Alarm)

1. Pomocí dvojitého stlačení tlačítka MODE přepněte do nastavení Budíku (dvojtečka mezi hodinami a minuta neblíká).
2. Stiskněte tlačítko MODE a podržte cca 3 sec. Začnou blikat hodiny. Pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte požadovanou hodnotu.
3. Po opětovném stisknutí tlačítka MODE se rozblikají minuty, které také nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN.
4. Nakonec stiskněte tlačítko MODE. Čas buzení je nastavený.
5. Stisknutím tlačítka UP aktivujete/deaktivujete alarm. Je-li alarm zapnutý, na displeji se objeví ikona zvonečku.

Funkce opakovaného buzení (SNOOZE)

1. Jestliže denní čas dosáhne nastaveného času buzení a je-li budík zapnut, ozve se pípání alarmu po dobu 2 minut a bliká příslušná ikonka (budík).
2. Stisknutím tlačítka SNZ nebo LIGHT během této minuty aktivujete funkci opakovaného buzení SNOOZE a dočasně se vypne zvuk budíku.
3. Po 8 minutách začne budík zvonit opět 2 minuty.
4. Zvoneň můžete kdykoli vypnout stisknutím tlačítka MODE, UP, DOWN nebo MAX/MIN.

Nastavení kalendáře (data)

1. Pomocí tlačítka MODE (4x) přepněte do režimu Datum.
2. Stiskněte tlačítko MODE a podržte cca 3 sec. Nejprve se rozblíká rok. Pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte požadovanou hodnotu.
3. Po opětovném stisknutí tlačítka MODE se rozblíká měsíc a nakonec den, které také nastavíte pomocí tlačítek UP a DOWN.
4. Nakonec stiskněte tlačítko MODE a datum je nastavený

Indikace počasí (horní část displeje)

V horní části displeje se zobrazuje ikona Slunečno, Zataženo a Déšť podle stavu skutečné teploty a vnitřní vlhkosti.

Upozornění

Nevystavujte přístroj extrémnímu tlaku, otřesům, prachu teplotě nebo vlhkosti, mohlo by dojít k jeho poškození, zkrácení životnosti, poškození baterií nebo zdeformování některých částí.

Technický vývoj

Výrobce si vyhrazuje právo provádět v rámci technického vývoje a zdokonalování výrobku technické změny i bez předchozího upozornění.

Likvidace obalu

Po uplynutí záruky odevzdejte obal do sběru. Obal je 100% recyklovatelný.

Záruka

Na tento výrobek je spotřebiteli poskytována záruka v době trvání **24 měsíců** ode dne nákupu. Tato záruka se vztahuje na veškeré materiálové a pracovní náklady spojené s opravou výrobku.



ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Záruční prohlášení

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruky uschovat původní obaly k výrobku.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým domácím spotřebičem.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka na bezchybný provoz spotřebiče je poskytována pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy výrobku předejte kopii dokladu o zakoupení svému prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Toto záruční prohlášení spolu s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku tvoří záruční list dle § 620 odst. 3 Občanského zákoníku.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika



Meteorologická stanica
s budíkom 2730

Návod na použitie



Vážený zákazník, blahoželáme vám k nákupu výrobku Tesla.
Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a potom ho uschovajte pre prípadnú neskoršiu potrebu.

Po vybalení stanice skontrolujte obsah :

Digitálna meteo-stanica Tesla 2730	1x
Stojánok	1x
Návod na použitie v češtine a slovenčine	1x

Vloženie a výmena batérií

Otvorte kryt batériového priestoru na zadnej strane stanice. Vložte 2x AAA (1,5V) batérie, pričom dajte pozor na správnu polaritu, ktorá je vyznačená na dne batériového priestoru. Uzavrite kryt. Ak je displej matný, slabý alebo zobrazuje abnormálne údaje, vymeňte batériu.

Základné funkcie stanice

- Miestny čas a budík
- Indikácia počasia
- Kalendár 2001-2099
- Meraní vnútornej teploty
- Prepínanie medzi °C / °F
- Vlhkomer (%)
- 12h/24h režim hodín
- Zobrazenie max. a min. teploty
- Zobrazenie max. a min. vlhkosti
- Kolísanie teploty v uplynulých 12 hodinách
- Opakované budenie (Snooze)
- 2x AAA (1,5V) batérie
- 10 sekundové podsvietenie displeja

Údaje na LCD displeji

- Zobrazenie počasia
- Čas
- Dátum
- Teplota (°C alebo °F)
- Vlhkosť
- Kolísanie teploty v uplynulých 12 h

Funkcie tlačidiel v rôznych režimoch

MODE tlačidlo – slúži na postupné prepínanie do režimov Hodiny, Alarm, Kalendár.

MAX/MIN tlačidlo – slúži na zobrazenie maximálne/minimálne teploty a vlhkosti. Na displeji sa po prvom stlačení objaví medzi hodnotami vlhkosti a teploty nápis MAX, po druhom MIN a treťom stlačení sa vrátite späť k aktuálnym hodnotám.

SNZ tlačidlo – ak sa spustí alarm (budík), týmto tlačidlom aktivujeme funkciu opakované budenie (Snooze).

UP/DOWN tlačidlo – slúži ku zvyšovaniu/znižovaniu nastavovanej hodnoty. Tlačidlo DOWN slúži tiež k prepínaní medzi režimom °C a °F.

LIGHT tlačidlo – po jeho stlačení sa displej na 10 sekúnd rozsvieti.

Nastavenie miestneho času

1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Hodiny (dvojbodka medzi hodinami a minútami bliká).
2. Stlačte tlačidlo MODE a podržte cca 2 sec. Začnú blikat' hodiny. Pomocou tlačidel UP/ DOWN nastavíte požadovanú hodnotu.
3. Po opätovnom stlačení tlačidla MODE sa rozblíkajú minúty, ktoré také nastavíte pomocou tlačidiel UP a DOWN.
4. Nakoniec stlačte tlačidlo MODE. Čas je nastavený.
5. Ak stlačíte tlačidlo UP po dobu cca 3 sekúnd, môžete voľiť medzi 12 a 24 hodinovým nastavením.

Nastavenie budíka (Alarm)

1. Pomocí tlačidla MODE prepnite do režimu Alarm (dvojbodka medzi hodinami a minútami neblíkajú).
2. Stlačte tlačidlo MODE a podržte cca 2 sec. Začnú blikat' hodiny. Pomocou tlačidel UP/ DOWN nastavte požadovanú hodnotu.
3. Po opätovnom stlačení tlačidla MODE sa rozblíkajú minúty, ktoré také nastavíte pomocou tlačidiel UP a DOWN.
4. Nakoniec stlačte tlačidlo MODE. Čas budenia je nastavený.
5. Stlačením tlačidla UP aktivujete/deaktivujete alarm. Ak je alarm zapnutý, na displeji sa objaví ikona zvončeku.

Funkcia opakovaného budenia (SNOOZE)

1. Ak denný čas dosiahne nastavený čas budenia a ak je budík zapnutý, ozve sa pípanie alarmu počas 2 minúty a blikajú príslušné ikonky (budík).
2. Stlačením tlačidla SNZ alebo LIGHT behom tejto doby aktivujete funkciu opakovaného budenia SNOOZE a dočasne sa vypne zvuk budíka.
3. Po 8 minútach začne budík zvonit' opäť 2 minúty.
4. Zvonenie môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla MODE, UP, DOWN alebo MAX/MIN.

Nastavenie kalendára (dátumu)

1. Pomocou tlačidla MODE prepnite do režimu Dátum.
2. Stlačte tlačidlo MODE a podržte cca 2 sec. Najprv sa rozblíka rok. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte požadovanú hodnotu.
3. Po opätovnom stlačení tlačidla MODE sa rozblíka mesiac a nakoniec deň, ktoré tiež nastavíte pomocou tlačidiel UP a DOWN.
4. Nakoniec stlačte tlačidlo MODE a dátum je nastavený.

Indikácia počasia (horná časť displeja)

V hornej časti displeja sa zobrazuje ikona Slniečko, Zamračené a Dážď podľa stavu skutočnej vonkajšej teploty a vnútornej vlhkosti.

Upozornenie

Nevystavujte prístroj extrémnemu tlaku, otrasom, prachu, teplote alebo vlhkosti, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu, skráteniu životnosti, poškodeniu batérií alebo zdeformovaniu niektorých častí.

Technický vývoj

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať v rámci technického vývoja a zdokonaľovania výrobku technické zmeny i bez predošlého upozornenia.

Likvidácia obalov

Po uplynutí záruky odovzdajte obal do zberu. Obal je 100% recyklovateľný.

Záruka

Na mikrovlnnú rúru Tesla je spotrebiteľovi poskytovaná záruka v dobe trvania 24 mesiacov odo dňa predaja. Táto záruka sa vzťahuje na všetky materiálové a pracovné náklady spojené s opravou výrobku.



SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udeľované pokuty



Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamacii je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371