

# NÁVOD K OBSLUZE

Rychlovarné konvice

**Professor** CZ231X



## Popis konvice

1. Podstavec
2. Tělo konvice
3. Hubička konvice
4. Filtr (uvnitř hubičky)
5. Otevírání víka
6. Víko
7. Držadlo
8. Vodoznak
9. Světelná indikace zapnutí
10. Vypínač



## Důležité bezpečnostní instrukce

- Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
- Přesvědčte se, že je víko konvice správně zavřené a neotevírejte jej, dokud se voda vaří. Může dojít k opaření.
- Konvici používejte pouze s dodávaným podstavcem.
- Před sejmutím konvice z podstavce zajistěte, aby byla vypnuta.
- Vyhněte se styku s párou unikající z hubičky během varu nebo krátce po vypnutí konvice.

- Bezpečnostní pojistka konvici automaticky vypne, je-li naplněna nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná. Stane-li se tak, přečtěte si oddíl „Užitečné rady“.
- Nepoužívejte konvici bez víka.
- Nenechávejte konvici bez dozoru během vaření.
- Konvice je během provozu a krátce po jeho skončení horká. Vyhněte se styku kůže s horkými místy konvice. Konvici uchopte vždy pouze za držadlo, které zůstává chladné.
- Nenaplňujte ani nevyprazdňujte konvici, stojí-li v podstavci. Rovněž před čištěním konvici vždy sejměte z podstavce.
- Konvici odpojujte ze zásuvky, když není v provozu.
- Nepoužívejte nikdy konvici s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž konvici, je-li porouchaná nebo jinak poškozená.
- Nepokoušejte se sami opravovat konvici, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch.
- Zajistěte, aby konvice stála vždy na rovném a pevném podkladu.
- Nepoužívejte konvici pod širým nebem. Konvice je určena pouze pro použití v domácnosti.
- Konvice je určena pouze k ohřívání vody.
- **Vídlíci napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřkýma rukama a taháním za napájecí přívod!**
- **Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).**
- Konvice je určena pouze pro krátkodobý styk s požívatiny. Není určená ke skladování tekutin. Neponechávejte proto vodu v konvici stát déle než 4 hodiny.
- Konvici ani podstavec nikdy neponořujte do vody. Zabraňte styku vody se spojovacím konektorem na konvici a podstavci.

## Před prvním použitím

Při vložení konvice do podstavce dbejte na řádné usazení.

Nikdy nesnímejte konvici z podstavce dříve, než se automaticky vypne, aby nedošlo k poškození kontaktů! Výrobek je určen pro krátkodobý styk s požívatiny.

Není určen ke skladování tekutin. Neponechávejte proto vodu v konvici stát déle než 4 hodiny.

- Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. Uchovejte návod na bezpečném místě.

- Před prvním použitím odstraňte případné nálepky a balicí materiál z povrchu či vnitřku konvice (neodstraňujte výrobní štítky na spodku konvice a podstavce).
- Ověřte si před zapojením konvice do zásuvky, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí v síti.
- Dvakrát uvařte plnou konvici čisté vody. Uvařenou vodu vždy vylijte. Před vařením vždy vypláchněte konvici a filtr čistou vodou.
- Pravidelné čištění konvice od případného vodního kamene udržuje optimální výkon konvice. Interval čištění závisí na tvrdosti vody Vašeho vodního zdroje.

## Návod na použití

### ***Plnění vodou***

- Sejměte konvici s podstavce.
- Stiskněte západku uzavírající víko a otevřete jej. Pro uzavření víko jemně přitiskněte zpět.
- Naplňte požadované množství vody a zavřete víko.
- Nepřepněte konvici nad značku MAX na ukazateli hladiny, jinak může dojít k vystřikování vařící se vody z hubičky konvice. Minimální množství vody by nemělo být menší než 0,35 l.

### **Jak používat konvici**

- Konvice sestává z podstavce a samotné konvice.
- Nepoužívejte konvici bez podstavce.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím vody. Vodu můžete plnit buď po otevření víka přímo do konvice nebo při zavřeném víku přes hubičku s filtrem.
- Postavte konvici do podstavce. Zapojte vidlici přívodní šňůry do zásuvky ve zdi.
- Zapněte konvici vypínačem (10). Kontrolní světlo se rozsvítí.
- Pro přerušení varu vypněte konvici vypínačem.
- Chcete-li znovu vodu uvést do varu, zapněte opět vypínačem konvici.
- Po skončení varu se konvice automaticky vypne. Sejměte konvici z podstavce a můžete rozlévat horkou vodu. Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčete, že je vypínač vypnutý (kontrolní světlo nesvíí).
- Jestliže se konvice automaticky vypnula před dosažením varu, je nutno odstranit usazeniny (viz část „Odstraňování usazenin“)

## Čištění a údržba

- Před čištěním se ujistěte, že podstavec je odpojen od zásuvky.
- Neponořujte konvici ani podstavec do vody. K čištění nepoužívejte rozpouštědla a nemýjte konvici v myčce na nádobí.
- Nikdy nedovolte, aby voda pronikla ke konektoru konvice ani podstavce.
- Vnější povrch konvice čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte k čištění brusné materiály nebo ředidla.

## Odstraňování usazenin

- Při normálním provozu odstraňujte usazeniny nejméně dvakrát ročně nebo častěji, je-li to potřeba.
- Jestliže se konvice automaticky vypnula před dosažením varu, je nutno odstranit usazeniny.
- Pro odstranění usazenin používejte :
  - Speciální čistič pro odstraňování usazenin.
  - Ocet: naplňte konvici 0,5 l octa. Nechte stát bez vaření cca 30 min. Vylejte ocet a vypláchněte konvici čistou vodou 2x až 3x.
  - Kyselina citronová: uvařte 0,5 l vody, přidejte 25g kyseliny citronové a nechte stát 15 min. Vylijte obsah a vypláchněte konvici čistou vodou 2x až 3x.
- Čistidla pro napařovací žehličky nebo kávovary mohou Vaši konvici poškodit.
- Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku konvice brusné materiály nebo ředidla.
- Po použití octa nebo kyseliny citronové vždy konvici pečlivě vypláchněte.

## Užitečné rady

### ***Konvice vypne před dosažením varu***

- Jestliže se konvice automaticky vypnula před dosažením varu, je nutno odstranit usazeniny.
- Bezpečnostní pojistka automaticky konvici vypne, je-li konvice naplněna nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná. V tom případě zapněte konvici znovu (jak je uvedeno v dalším odstavci)

### ***Opětovné zapnutí konvice po vypnutí bezpečnostní pojistky***

- Nechte konvici vychladnout po dobu cca 5 min před opětovným naplněním vodou. Nalijte vodu a zapněte vypínač (10). Po cca 15 minutách se konvice sama zapne a začne opět vařit vodu.

### **Jestliže konvice nepracuje**

- Ujistěte se, zda je přívodní šňůra zapojená do zásuvky
- Bezpečnostní pojistka zapne konvici automaticky

### **Vápenné usazeniny (vodní kámen)**

- Pravidelné odstraňování usazenin podporuje nejlepší funkci konvice. Interval odstraňování usazenin závisí na tvrdosti vody ve Vašem zdroji (viz odstavec „Odstraňování usazenin“).

### **Technické parametry :**

Napájecí napětí : 220-240V~ 50/60Hz

Příkon : 1850-2200W

Objem : 1,7 lt



### **Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)**

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz) a [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,  
28.října 41, 460 07 Liberec 7,  
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

# DOPORUČUJEME

[www.stesti.cz](http://www.stesti.cz)

- osudová seznamka, kde se každý rok seznámí více než 100 000 mužů a žen z celé ČR.

[www.snar.cz](http://www.snar.cz)

- velký internetový snář

[www.marie.cz](http://www.marie.cz)

- kondiciogram na každý den

[www.kalkula.cz](http://www.kalkula.cz)

- online kalkulačka s páskou

[www.pravidla.cz](http://www.pravidla.cz)

- online pravidla českého pravopisu

[www.mujprekladac.cz](http://www.mujprekladac.cz)

- online překlad celých vět do 57 jazyků

[www.managini.cz](http://www.managini.cz)

- moderní kancelářská křesla a židle



# NÁVOD NA OBSLUHU

Rýchlovarné kanvice

**Professor** CZ231X



## Popis kanvice

1. Podstavec
2. Telo kanvice
3. Hubice kanvice
4. Filter (vnútri náustky)
5. Otváranie veka
6. Veko
7. Držadlo
8. Vodoznak
9. Svetelná indikácia zapnutia
10. Vypínač



## Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či napätie uvedené na štítku prístroja odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
- Presvedčte sa, či je veko kanvice správne zatvorené a neotvárajte jej, pokiaľ sa voda varí. Môže dôjsť k opareniu.
- Kanvicu používajte iba s dodávaným podstavcom.
- Pred sňatím kanvice z podstavca zaistíte, aby bola vypnutá.
- Vyhnite sa styku s parou unikajúcou z hubice počas varu alebo krátko po vypnutí kanvice.

- Bezpečnostná poistka kanvici automaticky vypne, ak je naplnená nedostatočným množstvom vody alebo ak je prázdna. Keď sa tak stane, prečítajte si oddiel „Užitočné rady“.
- Nepoužívajte kanvici bez veka.
- Nenechávajte kanvici bez dozoru počas prevádzky.
- Kanvice je počas prevádzky a krátko po jej skončení horúca. Vyhnite sa styku pokožky s horúcimi miestami kanvice. Kanvici uchopte vždy iba za držadlo, ktoré zostáva chladné.
- Nenapĺňujte ani nevyprázdňujte kanvici, ak stojí v podstavci. Taktiež pred čistením kanvici vždy snímte z podstavca.
- Kanvici odpojujte zo zásuvky, keď nie je v prevádzke.
- Nepoužívajte nikdy kanvici s poškodenou prívodnou šnúrou alebo zástrčkou. Nepoužívajte taktiež kanvici, ak je pokazená či inak poškodená.
- Nepokúšajte sa sami opravovať kanvici, zástrčku alebo prívodnú šnúru. Prenechajte to príslušnému kvalifikovanému opravári.
- Nepokladajte prístroj ani prívodnú šnúru na horúci povrch.
- Zaisťte, aby kanvice stála vždy na rovnom a pevnom podkladu.
- Nepoužívajte kanvici pod šírým nebom. Kanvice je určená iba pre použitie v domácnosti.
- Kanvice je určená iba k ohrevu vody.
- **Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevytáhnite ju z nej mokrymi rukami a ťahaním za napájací prívod!**
- **Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo lhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).**
- Kanvice je určená iba pre krátkodobý styk s požívatinami. Nie je určená k skladovaniu tekutín. Neponechávajte preto vodu v kanvici stáť dlhšie ako 4 hodiny.
- Kanvici ani podstavec nikdy neponárajte do vody. Zabráňte styku vody so spojovacím konektorom na kanvici a podstavci.

## **Pred prvým použitím**

Pri vložení kanvice do podstavca dbajte na správne usadenie.

Nikdy nesnímate kanvicu z podstavca skôr, ako sa automaticky vypne, aby nedošlo k poškodeniu kontaktov!

Výrobok je určený na krátkodobý styk s požívatinami.

Nie je určený na skladovanie tekutín.

Neponechávajte preto vodu v kanvici stáť dlhšie ako 4 hodiny.

- Pred použitím si prečítajte pozorne tento návod. Uschovajte návod na bezpečnom mieste.
- Pred prvým použitím odstráňte prípadné nálepky a baliaci materiál z povrchu či vnútra kanvice (neodstraňujte výrobné štítky na spodku kanvice a podstavca).
- Overte si pred zapojením kanvice do zásuvky, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu v sieti.
- Dvakrát uvarte plnú kanvicu čistej vody. Uvarenú vodu vždy vylejte. Vypláchnite kanvicu a filter čistou vodou vždy pred varením.
- Pravidelné čistenie kanvice od prípadného vodného kameňa udržuje optimálny výkon kanvice. Interval čistenia závisí od tvrdosti vody Vášho vodného zdroja.

## Návod na použitie

### *Plnenie vodou*

- Snímte kanvicu z podstavca.
- Stlačte tlačidlo uzavierajúce veko a otvorte ho. Uzatvorenie veka - jemne ho pritlačte späť.
- Naplňte požadované množstvo vody a zavrite veko.
- Nepreplňujte kanvicu nad značku MAX na ukazovateli hladiny, inak môže dojsť k vystrekovaniu variacej sa vody z hubice kanvice. Minimálne množstvo vody by nemalo byť menšie než 0,35 l.

### **Ako používať kanvicu**

- Kanvica sa skladá z podstavca a samotnej kanvice.
- Nepoužívajte kanvicu bez podstavca.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody. Vodu môžete plniť buď po otvorení veka priamo do kanvice alebo pri zatvorenom veku cez hubicu s filtrom.
- Postavte kanvicu do podstavca. Zapojte vidlicu prívodnej šnúry do zásuvky v stene.
- Zapnite kanvicu vypínačom (10). Kontrolné svetlo sa rozsvieti.
- Keď chcete prerušiť var, vypnite kanvicu vypínačom.
- Keď chcete znovu vodu uviesť do varu, zapnite opäť vypínačom kanvicu.
- Po skončení varu sa kanvica automaticky vypne. Snímte kanvicu z podstavca a môžete rozlievať horúcu vodu. Pred sňatím kanvice z podstavca sa presvedčite, že je vypínač vypnutý (kontrolné svetlo nesvieti).
- Keď sa kanvica automaticky vyplá pred dosiahnutím varu, je nutné odstrániť usadeniny (viď časť „Odstraňovanie usadenín“)

### **Čistenie a údržba**

- Pred čistením sa uistite, že podstavec je odpojený od zásuvky.

- Neponárajte kanvicu ani podstavec do vody. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá a neumývajte kanvicu v myčke na riad.
- Nikdy nedovoľte, aby voda prenikla ku konektoru kanvice ani podstavca.
- Vonkajší povrch kanvice čistite iba vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte na čistenie brúsne materiály alebo riedidlá.

## **Odstraňovanie usadenín**

- Počas normálnej prevádzky odstraňujte usadeniny najmenej dvakrát ročne alebo častejšie, ak je to potrebné.
- Keď sa kanvica automaticky vypne pred dosiahnutím varu, je nutné odstrániť usadeniny.
- Na odstránenie usadenín používajte:
  - Špeciálny čistič na odstraňovanie usadenín.
  - Ocot : naplňte kanvicu 0,5 l octu. Nechajte stáť bez varenia cca 30 min. Vylejte ocot a vypláchnite kanvicu čistou vodou 2x až 3x.
  - Kyselina citrónová : uvarte 0,5 l vody, pridajte 25g kyseliny citrónovej a nechajte stáť 15 min. Vylejte obsah a vypláchnite kanvicu čistou vodou 2x až 3x.
- Čistiace prostriedky na napařovacie žehličky alebo kávovary môžu Vašu kanvicu poškodiť.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie vnútrajšku kanvice brúsne materiály alebo riedidlá.
- Vždy kanvicu starostlivo vypláchnite po použití octu alebo kyseliny citrónovej.

## **Užitočné rady**

### ***Kanvica vypne pred dosiahnutím varu***

- Keď sa kanvica automaticky vypne pred dosiahnutím varu, je nutné odstrániť usadeniny.
- Bezpečnostná poisťka automaticky kanvicu vypne, ak je kanvica naplnená nedostatočným množstvom vody alebo ak je prázdna. V tom prípade zapnite kanvicu znovu (ako je uvedené v ďalšom odstavci).

### ***Opätovné zapnutie kanvice po vypnutí bezpečnostnej poisťky***

- Nechajte kanvicu vychladnúť približne 5 minút pred opätovným naplnením vodou. Nalejte vodu a zapnite vypínač (10). Približne po 15-tich minútach sa kanvica sama zapne a začne opäť variť vodu.

### **Ked' kanvica nefunguje**

- Uistite sa, že je prírodná šnúra zapojená do zásuvky
- Bezpečnostná poistka zapne kanvicu automaticky

### **Vápenaté usadeniny (vodný kameň)**

- Pravidelné odstraňovanie usadenín podporuje najlepšiu funkciu kanvice. Interval odstraňovania usadenín závisí od tvrdosti vody vo Vašom zdroji (viď odstavec „Odstraňovanie usadenín“).

### **Technické parametre :**

Sieťové napätie:	220-240 V~50/60Hz
Príkion:	1850 - 2200 W
Obsah:	1,7 lt



### **Spätňý odber elektroodpadu**

**Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)**

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkach [www.envidom.sk](http://www.envidom.sk) (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

## Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácií odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

### Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláz Dušan, Halenárská 12, 460 07 Tmava, tel.:335513371

