



Návod k obsluze Peach Office A4 laminátoru (PN: PL718)



Podmínky použití, bezpečnost:

Tento stroj je určen pro laminování dokumentů. Používejte jej výlučně v souladu s tímto návodem k použití. Před započetím práce jej důkladně prostudujte a návod uchovejte v dosahu stroje.

Stroj postavte na stabilní rovnou plochu. Obal stroje uložte pro případné zaslání stroje k servisu.

Nepokoušejte se stroj opravovat sami, s veškerými opravami se obraťte na servis.

Pracovní postup

- 1) Stroj umístěte na pevnou plochu.
- 2) Zapojte přístroj do zásuvky
- 3) Zapněte tlačítkem na přední straně vpravo, zapnutí přístroje signalizuje rozsvícením červené kontrolky.
- 4) Počkejte, až dioda umístěná vlevo od vypínače, signalizuje nabití (rozsvítí se zeleně)
- 5) Nyní můžete laminovat. Dokument vložte do laminovací folie jejíž síla (microny) odpovídá přístroji. Srovnejte dokument tak, aby po všech stranách byla alespoň 0,3 mm mezera. Fólii jemně zasuňte do vstupního otvoru. Nepoužívejte násilí, přístroj si folii sám posunuje.
- 6) Nechte projet celou folii, když se přestane posunovat, ihned ji odeberte a nechte na rovné podložce vychladnout

Základní údaje:

Maximální velikost dokumentu: Formát: A4 a menší, Šířka: max. 220 mm

Laminovací fólie: 2x 100 mikronů a slabší

Rychlost laminace: 25 cm/min

Zahřívací doba: 3 min

UPOZORNĚNÍ: Laminátor je určen pro příležitostné použití. Není vhodný pro trvalé zatížení. Používejte pouze laminovací folie! Pozor na ostré předměty. Nesmí se dostat na válce. Mohly by je nevratně poškodit. Dbejte na to, aby se lepkavá strana laminovací folie nedostala na válce. Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru!!! Stroj odpojte od sítě 230 V při nepoužívání delší dobu.

Laminujte pouze papír. Neprovádějte žádné opravy, obraťte se na odborný servis. Pozor na volně visící části oděvu a dlouhé vlasy – vniknutí do laminovacího otvoru!! Zamezte kontaktu dětí se strojem!!!