

Vodotěsná pouzdra DiCAPac

tabulka kompatibility podvodních pouzder DiCAPac a modelů fotoaparátů a videokamer

Model pouzdra	Výrobce fotoaparátu	Model fotoaparátu
WP-ONE	Canon	(IXUS)100HS/ 115HS/ 220HS/ 230HS/ 310HS/ 430/ 500/ 700/ 750/ 800IS/ 900Ti/ 950IS/ 960IS/ 970IS/ 980IS/ 990IS (IXY)500/ 600/ 700/ 800IS/ 810IS/ 820IS/ 830IS/ 1000/ 2000IS/ 3000IS (Powershot SD)500/ 550/ 700IS/ 850IS/ 890IS/ 900/ 950IS/ 960/ 970/ 970IS/ 990IS (Powershot S)90/ 100/ 410/ 500 (Powershot A)480/ 490/ 495/ 800/ 1100/ 1200/ 3000IS/ 3100IS/ 3200IS/ 3300IS (Powershot)E1 (IXUS)30/ 40/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 75/ 80IS/ 85IS/ 90IS/ 95IS/ 100IS/ 105/ 107/ 110IS/ 115HS/ 120IS/ 130/ 200IS/ 210/ 210is/ 300HS/ 330/ 400/ 500/ 510HS/ 850IS/ 860IS/ 870IS/ 1100HS/ i7-zoom/ i/ ii/ i5-zoom/ iis/ V3/ V2 (IXY)L/ L2/ L3/ L4/ 10/ 20IS/ 25IS/ 30/ 30s/ 30a/ 50/ 55/ 60/ 70/ 80/ 90/ 95IS /110IS/ 200a/ 210IS/ 220IS/ 300a/ 320/ 400/ 450/ 510IS/ 900IS/ 910IS/ 920IS/ 930IS/ wireless/ 10IS/ 400F/ 200F (Powershot SD)10/ 20/ 30/ 40/ 100/ 110/ 200/ 300/ 400/ 430/ 450/ 600/ 630/ 750/ 770IS/ 780/ 780IS/ 790IS/ 800IS/ 870IS/ 940IS/ 960IS/ 980IS/ 1000/ 1100/ 1200IS/ 1300IS/ 1400IS/ 3500IS/ 4000IS (Powershot S)200/ 230/ 330/ 400 (Powershot A)2200/ 2300/ 2400
	Casio	(Exilim) EX-Z3/ 4/ 5/ 30/ 40/ 50/ 55/ 57/ 500/ 600/ 680/ 700/ 750/ 800/ 850/ 1000/ 1050/ 1080/ 1200SR EX-S10/ 12/ 100/ 500/ 600/ 600D/ 770/ 880 (Exilim) EX-Z10/ 100/ 110/ 120/ 200/ 270/ 300/ 370/ 400/ 450/ 1200 EX-ZS5/ 10/ 15/ 20/ 100 FC100/ 200S H5/ 10/ 15 FH100/ 150 QV-R3/ 4/ 40/ 41/ 51/ 61/ 100/ 1100 (Exilim) EX-Z2/ 6/ 8/ 9/ 16/ 19/ 20/ 26/ 29/ 33/ 35/ 37/ 60/ 70/ 75/ 77/ 80/ 85/ 90/ 150/ 155/ 250/ 280/ 330/ 350/ 550/ 2000/ 2300/ 3000 EX-S5/ 7/ 8/ 200 H30
	Fujifilm	(Finepix) F440/ 450/ 455 (Finepix) AX200/ 230/ 280/ 300/ 350/ 355/ V10 F10/ 11/ 20/ 30/ 47/ 420/ 650 J110W/ 150W/ 250 JZ300/ 500 JX200/ 250/ 280/ 300/ 305/ 350/ 580/ 700 F31fd/ 40fd/ 45fd/ 47fd/ 50fd/ 60fd/ 70EXR/ 80EXR/ 72EXR/ 100fd/ 200fd/ 200EXR (Finepix) A100/ 130/ 150/ 170/ 180/ 203/ 220/ 230/ 235/ 303/ 310/ 330/ 340/ 345/ 500/ 510/ 600/ 610/ 700/ 800/ 850 F460/ 470/ 480 J10/ 12/ 15/ 15fd/ 20/ 27/ 28/ 29/ 30/ 32/ 40/ 50 JV100/ 110/ 150/ 200/ 205/ 210/ 100A AV100/ 110/ 130/ 150/ 200/ 205/ 250/ 255 S4000
	Kodak	(Easysshare) V530/ 550/ 803/ 1003/ 1073/ 1273 (Easysshare) ONE/ JOC L108 LS633/ 753/ 755 C190/ 613/ 663/ 813/ 1013/ 1033/ 1093IS V1233/ 1253 M341/ 380/ 381/ 550/ 575/ 580/ 583/ 1033/ 1093IS (Easysshare) C142/ 143/ 180/ 182/ 183/ 195/ 533/ 643/ 653/ 743/ 763/ 913/ 1530 L743 M200/ 320/ 340/ 530/ 531/ 532/ 577/ 753/ 763/ 853/ 863/ 873/ 883/ 893IS/ 1063/ 1073IS/5350 MD30Mini
	Konica Minolta	(Dimage) E500 (Dimage) KD200Z / 300Z / 510Z (Dimage) KD400Z
	Kyocera	(Finecam) S3 (Yashica) EZDigital 5030 (Yashica) EZDigital 5031
	Leica	C-Lux1/ Lux2/ Lux3
	Nikon	(Coolpix) S550/ 600/ 630/ 700/ 710 (Coolpix) P3/ 4 L2/ 3/ 4/ 6 S2500/ 2600/ 3100/ 3300/ 4100/ 4150/ 4300/ 6000/ 6100/ 6150/ 6200/ 6300/ 8000/ (Coolpix) 3700/ 4100/ 4600 S200/ 203/ 210/ 220/ 230/ 500/ 510/ 520/ 560/ 570/ 610/ 610C/ 620/ 640/ 3000/ 4000/ 5100 L10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 16/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24
	Olympus	(Camedia) C470z X500/ 600 FE150/ 160/ 5500 (u, Stylus) C710/ 740/ 750/ 760/ 810/ 1000/ 1200 D630z (Camedia) C60z/ 370/ 480/ 500z X1/ 2/ 3/ 350/ 450/ 550/ 825/ 840/ 845/ 855/ 880/ 935 FE300/ 310/ 5000/ 5010/ 5020/ 5030/ 5035/ 5040/ 5050 VG120/ 130/ 140/ 145 VH210 (u, Stylus) C1010/ 1020/ 1060/ 5000/ 5010/ 7000/ 7010/ 7020/ 7030/ 7040/ 7050/ 9000/ 9010 VR320 (Camedia) C310z/ 315z X775/ 785/ 790/ 815/ 820/ 875/ 895/ 920/ 930/ 940 FE20/ 25/ 26/ 35/ 45/ 46/ 47/ 48/ 130/ 140/ 170/ 180/ 200/ 210/ 220/ 230/ 240/ 250/ 270/ 280/ 290/ 320/ 330/ 340/ 350/ 360/ 370/ 3000/ 3010/ 4000/ 4010/ 4020/ 4030/ 4040/ 4050 (u, Stylus) 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40/ 40digital/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 780/ 800/ 820/ 830/ 840/ digital S/ Mini/ Verve S T100/ 110
	Panasonic	(Lumix) DMC FX100/ 150/ 700 ZR1/ 3 ZX1/ 3 FS30/ 33/ 35/ 37 FH20/ 22/ 25/ 27 (Lumix) DMC FX1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 30/ 33/ 35/ 36/ 37/ 38/ 40/ 48/ 50/ 55/ 60/ 65/ 66/ 68/ 70/ 75/ 77/ 78/ 90/ 180/ 500/ 520/ 550/ 580 FS2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 10/ 11/ 15/ 16/ 18/ 20/ 22/ 25 FH1/ 2/ 3/ 5/ 7 F1/ 2/ 3/ 4/ 7 LS1/ 2/ 70/ 80/ 85 LZB/ 10 S1/ 3
	Pentax	(Optio) S/ S4/ S4i/ S5i/ S5n/ S5z/ S6/ S7/ SV/ SVi T10/ 20/ 30 A10/ 20/ 30/ 40 (Optio) 30/ 50/ 60/ 330/ 430 A36 S40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 330RS/ 430RS E30/ 60 P70/ 80 T30 I10 H90 (Optio) M10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 90 E10/ 20/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90 V10/ 15/ 20 RS1000/ 1500 NB1000 L70 LS1000/ 1100 S1
	Samsung	(Kenox, Digimax)X70/ L70 (Kenox, Digimax) V3/4/5/6/10/20/700/800 A4/5/6/7/40/50/400 D4/5/6/7/103 S85/800/830/100/1030/1060 Cyber410/80 (VLUU) NV8/10/15/20/24HD/25HD/100HD M300w/310w BL1050 ES25/28/30/65/70/71/73/75/80 ST45/65/70/71/500/550/600/5000/5500 SL310/420/502/620/630/720/820 TL34HD/210/220/225/240 IT100 PL55/60/65/70/80/90/200/210 CL80 L310w (Kenox, Digimax) U-CA 3/ 4/ 5 X1/ 15wide/ 60 Q1/ 2/ 25wide A55W D60/ 860 L50/55W/60/73/74wide/700/730/830 S500/ 600/ 630/ 700/ 730/ 760/ 830/ 860/ 1030/ 1070 (VLUU) NV30/40/106HD/404 L1/100/110/200/201/210/301 ES10/15/17/20/55/60 SL30/50/102/201/202 ST30/35/40/50/60/66/77/80/90/93/95/96/102/202/600/700/710/6500 TL90/100/205/320 PL20/50/51/100/101/120/121/150/170/171 WB1000/2000 SH100 MV800 DV300F
Sanyo	(Xacti VPC) AZ3/ MZ31 E7/ 10/ 875/ 1000 (Xacti VPC) S1/ 3/ 4/ 6/ 7/ 60/ 70/ 122/ 650/ 670/ 750/ 770/ 880/ 885/ 1080/ 1414 E760/ 860/ 870G/ 890/ 1403/ 1500TP X1200/ 1220/ 1420 T700/ 850/ 1060/ 1495	
Sony	(Cybershot DSC) N1/ 2 W120/ 130 S930/ 950/ 980 (Cybershot DSC) P100/ 120/ 150/ 200 W100/ 570/ 580 S800 WX5/ 9/ 10 (Cybershot DSC) S40/ 500/ 600/ 650/ 700/ 750/ 780/ 2000/ 2100/ 3000 J10 WX1/ 30/ 50/ 70 W30/ 35/ 40/ 50/ 55/ 70/ 80/ 85/ 90/ 110/ 150/ 170/ 180/ 190/ 200/ 220/ 230/ 290/ 300/ 310/ 320/ 330/ 350/ 360/ 370/ 380/ 390/ 510/ 520/ 530/ 550/ 560/ 610/ 630/ 650	
WP-610	Canon	(Powershot) SX130IS /SX150IS/ G12
	Kodak	(Easysshare) Z915/ 950/ 1285/ 1485IS
	Leica	M9/ V-LUX30 V-LUX2/ V-LUX3
	Nikon	(Coolpix) P7000/ 7100
	Olympus	(Camedia) C70z/ 700/ 730/ 740/ 745/ 750/ 755/ 760/ 770 PENE-P1/ E-P2/ E-P3/ E-PL1/ E-PL2/ E-PL3/ E-PM1 (+17mm lenz) XZ1 SZ10/ 11/ 20/ 30MR
	Pentax	(Optio) OptioQ
	Sony	(Cybershot DSC) H3/ 10/ 20/ 30/ 50
WP-H10	Canon	(Powershot) S3IS/ S1IS G6/ G3/ G2/ G1X
	Casio	(Exilim) FS20 P505 FH25
	Fujifilm	(Finepix) S1000fd/ 1500/ 1600/ 1800/ 2000HD/ 2800z/ 2950/ 2990/ 4000/ 4500 X10/ 100/ PRO1SL280
	Kodak	(Easysshare) 1012IS/ ZD710/ Z612/ Z650/ Z712IS/ Z710/ Z740/ Z812IS / Z8612IS/ Z980/ Z981/ Z1015IS/ DX7590/ DX6490/ P712/ P850
	Nikon	(Coolpix) P80 L100/ 110/ 120
	Olympus	(Camedia) SP590uz/ 570uz/ 565uz/ 560uz/ 550uz/ 510uz/ 500uz/ 600uz/ 610uz/ 810uz C7070wz/ 5060wz/ 4000z/ 4040z/ 700uz/ 720uz/ 730uz
	Sony	(Cybershot DSC) H5/ 7/ 9 V3 HX1
WP-570	Canon	(Powershot) G7/ G9/ G10/ G11/ SX100IS/ SX110IS/ SX120IS/ SX200/ SX200IS/ 210IS/ SX220HS/ SX230HS/ SX240HS/ A650 SD4500IS
	Casio	(Exilim) EX-ZR10/ 100 EX-H20G
	Fujifilm	(Finepix) F300EXR/ 500EXR/ 550EXR/ 600EXR/ 660EXR
	Leica	Dlux3/ Dlux4/ Dlux5/ Dlux20/ X1
	Nikon	(Coolpix) P5000/ 5100/ 6000 S8000/ 8100/ 8200/ 9100/ 9200 S10
	Panasonic	(Lumix) DMC TZ1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 15/ 18/ 20/ 22/ 30 ZS1/ 3/ 5/ 6/ 7/ 10 LZ 7 LX 1/ 2/ 3/ 5
	Pentax	(Optio) 750z RZ10/ 18 VS20
	Samsung	(VLUU) WB210/500/510/550/600(HZ30W)/650/700 (Kenox) S1050/850 EX1
	Sigma	DP1/ DP1X/ DP2/ DP2X
Sony	(Cybershot DSC) H55/ 70 HX5V/ 7V/ 9V	
WP-711	Canon	(Powershot A) A100/ 200/ 300 D10
	Casio	(Exilim) EX-TR100(TRYX) (Exilim) EX-M1/ 2/ 20 EX-S1/ 2/ 3/ 20 EX-V7/ 8 EX-FS10 G1
	Fujifilm	(Finepix) Z1/ 2/ 3/ 5fd/ 10fd/ 20fd/ Z100fd/ Z200fd/ 300/ Z300fd (Finepix) A120 / 202 Z30/ 33WP/ 35/ 37/ 70/ 80/ 90/ 110/ 700EXR/ 800EXR/ 900EXR/ 909EXR XP10/ 22/ 30/ 33 REAL3D W1
	Kodak	(Easysshare) M590 (Easysshare) V570/ 610/ 705/ silce
	Konica Minolta	(Dimage) X1 (Dimage) X20/ 21/ 31/ 50/ 60/ G/ i
	Kyocera	(Contax) i4R
	Nikon	(Coolpix) S1/ 2/ 3/ 5/ 6/ 7/ 7C/ 8/ 9/ 50/ 50C/ 51/ 51C/ 52/ 52C/ 60/ 70/ 80 (Coolpix) S100/ 1000pj/ 1100pj/ 1200pj/ 2500/ 3500
	Olympus	(u, Stylus) 700sw/ 720sw/ 725sw/ 730/ 795sw/ 850sw/ 1030sw/ 1040/ 1050sw/ 1070 (Camedia) C120/ 150/ 160/ 170/ 180 AZ1 SP700 IR300/ 500 u6010 Tough3000/ 6000/ 6010/ 6020/ 8000/ 8010/ 550WP
	Panasonic	(Lumix) DMC TS1/ 2/ 3/ 10 FP1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8 FT2/ 10 (Optio) WP/ WPi/ Z10/ WS80 W10/ 20/ 30/ 60 (Optio) W80/90
	Samsung	(Kenox, Digimax)i5/i50mp3/i6/i6pmp/i7/i70/i8/i80/i85/i100/1mp3/11pmp K50/60 D512S (VLUU) NV3/4/i8/i85/i7/i100 L83T TL9 ST10/1000 PL10 CL65 (VLUU) NVi70/i80/9 L77 ST10/100/1000 WP10
	Sanyo	(Xacti VPC) J1/ 2/ 4 (Xacti VPC) DSCA5/ E6
	Sony	(Cybershot DSC) T1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 9/ 10/ 11/ 20/ 30/ 33/ 50/ 70/ 75/ 77/ 90/ 99/ 100/ 110/ 200/ 300/ 500/ 700/ 900 TX1/ 5/ 7/ 9/ 10/ 55/ 100V/ 200V/ 300V U10/ 20/ 30 P31/ 32/ 51
WP-S10	Canon	DSLR (EOS) 5D/ 5D MARK 2/ 5D MARK 3 DSLR 7D/ 10D/ D30/ D60/
	Fujifilm	DSLR (Finepix) S5 Pro ISPro
	Konica Minolta	DSLR DYNAX7D
	Leica	DIGILUX 3
	Nikon	DSLR D70S/ 100/ 200/ 300/ 300S/ 500/ 700
	Sigma	SD14/ SD15/ SD1
WP-S5	Canon	DSLR (EOS) 20D/ 20Da/ 30D/ 40D/ 50D/ 60D/ 300D/ 350D/ 400D/ 450D/ 500D/ 550D/ 600D/ 1000D/ 1100D (Powershot) S5IS/ SX10IS/ SX20IS/ SX30IS/ SX40IS
	Nikon	DSLR D40/ 40X/ 50/ 60/ 80/ 90/ 3000/ 3100/ 5000/ 5100/ 7000 F6
	Olympus	DSLR E30/ 300/ 330/ 400/ 410/ 420/ 500/ 510/ 520/ 620/
	Panasonic	DSLR DMC FZ10/ 45 L1/ 10 G2
	Pentax	DSLR K5/ 7/ 10D/ 20D/ 100D/ 100D Super/ 110D/ 200D/ R/ Xi/ ist D/ DL/ DS/ DL2/ DS2
	Sony	DSLR GX1L/1S/10/20 NX5/10/11 DSLR alpha33/ 35/ 55/ 57/ 65/ 77/ 100/ 200/ 230/ 300/ 350/ 380/ 390/ 450/ 500/ 550/ 560/ 580/ 700/ 850/ 900
WP-D20	Canon	VIXIA HF S10/ S100 VIXIA HF 10/ 11/ 20/ 100/ 200 VIXIA HG 20/ 21 FS 10/ 11/ 21/ 22/ 100/ 200
	JVC	GZ-MS 100/ 120/ 130 GZ-HM 200 GZ-MG 130/ 155/ 255/ 330/ 335/ 360/ 365/ 435/ 465/ 575/ 530/ 630/ 670/ 680/ 730/ 830 GZ-HD 5/ 6/ 10/ 30/ 40/ 300/ 320
	Panasonic	VPC-FH 1 VPC-WH1 VPC-TH1
	Samsung	VM-MX20C VM-HMX20C VM-MX25E VM-MX10 HMX-H104/ 105/ 106/ R10 SMX-C14/ K44/ K45/ MX20C/ MX25E/ F34
	Sanyo	NV-GS 150/ 200/ 300 HDC-TM 20/ 200 HDC-HS 9/ 20 HDC-SD 5/ 9/ 20
	Sony	MHS-CM1 DCR-SR 47/ 60/ 62/ 65/ 67/ 80/ 85/ 87/ 100/ 200/ 300