

Pravidla pro správné používání skartovacích strojů

Pro správnou funkci skartovače je třeba kromě návodu dodržovat základní pravidla (v případě jejich nedodržení vám nemusí být uznána reklamacie stroje):

- 1) Pravidelné vysypávání koše se skartovanou drtí. V opačném případě dochází ke zpětnému „natažení“ do stroje a tím k poškození nožů nebo motoru.
- 2) Skartovače Peach nepodporují skartaci dokumentů sepnutých dopisovými sponkami. Neskartujte dokumenty s těmito sponkami, dochází k poškození nožů.



- 3) Dodržujte předepsané maximální množství skartovaného papíru, neskartujte najednou větší počet listů, než pro jaké je skartovač určen. Dodržujte při tom i gramáž papíru. Při skartování papíru o vyšší gramáži musíte přizpůsobit maximální počet skartovaných listů.
- 4) U skartovačů podporujících skartaci CD skartujte najednou vždy jen 1ks média!
- 5) Používejte pravidelně olejové papíry pro údržbu stroje, prodloužíte tím životnost stroje a předejdete některým problémům. Kontrolujte své zařízení a odstraňujte pravidelně nečistoty, aby nedocházelo k „napékání“ nečistot a zbytků papíru na řezné nože.