

## NÁVOD K OBSLUZE – ZAHRADNÍ KAŠNA – M30184



### VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:

- před vybalením a sestavením kašny si pečlivě pročtete následující návod, pokud budete produkt někomu dávat nebo půjčovat, vždy mu jej předejte včetně tohoto návodu
- opatrně vybalte produkt z kartonu, malé části doporučujeme umístit stranou na misku, aby se neztratili
- pečlivě zkontrolujte, že balení obsahuje všechny díly a žádný z dílů není poškozený, pokud kašnu sestavíte z vadných dílů a následně dojde k většímu poškození, nelze na produkt již uplatnit reklamaci
- doporučujeme dřevo jedenkrát do roka ošetřit vhodným nátěrem (dostupný ve všech hobbymarketech)

### SEZNAM DÍLŮ:

OZNAČENÍ DÍLU	NÁZEV DÍLU	MNOŽSTVÍ
A	Tělo kašny	1
B	Boční sloupky	2
C	Sloupky pod střechu	2
D	Příčka	1
E	Střecha	1
F	Klika	1
G	Malé vědro	1
H	Šrouby $\varnothing$ 3.5 x 45mm	6
I	Šrouby $\varnothing$ 3.5 x 15mm	3
J	Šrouby $\varnothing$ 3.5 x 35mm	4

