

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Nápojový mixér Professor CZ606



***Před prvním použitím mixéru CZ606 si důkladně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Předáte-li výrobek dalším osobám, předejte spolu s ním i tento návod.***

Dovozce: Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej.
2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
3. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
4. Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem.

### 5. Tento spotřebič nesmějí používat děti.

6. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. **Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Držte děti mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.**

7. Spotřebič a příslušenství držte mimo dosah dětí. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je nutná vysoká opatrnost.
8. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, pro které je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nepoužívejte k žádnému jinému účelu.
9. Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru a bez vložených substancí (nezatíženým).
10. Za žádných okolností neopravujte přístroj sami. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy- hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
11. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V těchto případech odнесите spotřebič do odborného servisu nebo k prodejci, kde jste spotřebič zakoupili.
12. Ujistěte se, že se napájecí kabel a vidlice napájecího kabelu nemůže dostat do kontaktu s vodou, či vlhkým prostředím. Dále nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami a horkým povrchem.
13. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřma rukama a taháním za napájecí přívod.
14. Pokud je přístroj v pohybu, nikdy nemanipulujte s jeho příslušenstvím a nerozebírejte ho za chodu. Při jakékoliv manipulaci s přístrojem se ujistěte, že je přístroj odpojen ze sítě.
15. Dbejte na to, aby se přívodní šňůra nikdy nedostala mezi rotující části příslušenství.
16. Před každým připojením přístroje k el. síti se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Po skončení práce vždy přístroj vypněte a poté ho odpojte od el. sítě.
17. Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporáky, vařiče apod.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla apod.).
18. Vždy před připojením a provozem přístroje se ujistěte, že je přístroj správně sestaven. Nesprávné používání přístroje může způsobit vážná zranění a ovlivnit životnost přístroje.
19. Před prvním použitím důkladně omyjte všechny části přicházející do styku s potravinami.
20. **Při manipulaci s příslušenstvím postupujte velmi opatrně, nože jsou velmi ostré.**
21. Nikdy nevsunujte jakékoliv předměty ani prsty do rotujících částí spotřebiče a příslušenství (ostří nápojového mixéru apod.).
22. Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat na stěnách lahve, spotřebič vypněte, odpojte ze zásuvky a lahev odejměte a protřepte.
23. Dbejte na to, aby za provozu příslušenství nezaseklo v příliš husté hmotě nebo ve zmrazených potravinách.
24. Motorovou jednotku ani přívodní šňůru nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nemyjte ji pod proudem vody.
25. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění o ostří nápojového mixéru atd.).
26. Max. nepřetržitá provozní doba přístroje je 1 minuta. Po jedné minutě přerušte provoz alespoň na dvě minuty. Používáte-li přístroj k mixování tvrdých nebo lepkavých potravin, doporučujeme provoz přerušit po každých 10-15 vteřinách. Přístroj spusťte znovu po jedné až dvou minutách.

## Popis přístroje

1. Láhev 600 ml – 2 ks
2. Víko lahve/pítka s karabinou – 2 ks
3. Víko lahve s čepelemi -1 ks
4. Pulzní spínač
5. Motorová jednotka
6. Prostor pro navijení kabelu (vespod motorové jednotky)
7. Protiskluzové nožičky
8. Madlo pro přenášení



## Technické parametry

Napětí: 220-240V~  
Frekvence: 50/60Hz  
Příkon: 350W  
Hlučnost: 85 dB(A)\*  
Třída ochrany: II  
Otáčky: max. 21000 rpm\*  
Nádoba: 600 ml  
Délka kabelu: 0,8 m bez vidlice\*  
Hmotnost: 1,3 kg komplet/ 0,9 kg motorová jednotka\*  
Rozměry: 12 x 12 x 18 motorová jednotka\*



\* Tolerance +/- 5%

## Před prvním použitím

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zejména plastové sáčky, z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z mixéru i příslušenství odstraňte všechny případné adhezni fólie, samolepky nebo papír. Ujistěte se, že je výrobek kompletní, viz Popis přístroje. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, spotřebič nepoužívejte a obraťte se na prodejce.

Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě s přidávkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou, vytřete do sucha nebo nechte oschnout.

Ujistěte se, že přívodní šňůra je před použitím odpojená od zásuvky.

## Sestrojení/použití mixéru

- 1) Umístěte motorovou jednotku na pevný a rovný povrch.
- 2) Láhev bez víka položte na stůl plnicím otvorem vzhůru.
- 3) Láhev naplňte Vámi vybranými ingrediencemi. Nikdy láhev neplňte nad rysku 600 ml!
- 4) Na hrdlo lahve nasadte víko s čepelemi. Ujistěte se, že je správně dotažené. Zabráníte tak možnému úniku obsahu.
- 5) Připravenou láhev nasadte koncem s čepelemi do motorové jednotky tak, aby šipka na víku lahve byla v rovině se znakem otevřeného zámku na motorové jednotce. Poté lehce zatlačte směrem dolů a pootočte po směru hodinových ručiček.
- 6) Spotřebič zapojte do zásuvky a stisknutím pulzního tlačítka ho uvedete do provozu. Nejlepšího výsledného efektu dosáhnete mixováním v intervalech 10-20 vteřin, které musíte prokládat 3-5 vteřinovou pauzou. Počet těchto cyklů závisí na Vámi požadovaném výsledném efektu.
- 7) Po dokončení mixování, uvolněte tlačítko, přístroj vypojte ze zásuvky a počkejte, až se čepele zastaví. Pootočte lahvi proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka na víku s čepelemi byla opět v rovině se znakem otevřeného zámku na motorové jednotce. Poté ji vyjměte z motorové jednotky. Láhev položte na pevnou a rovnou plochu tak, aby strana s čepelemi směřovala vzhůru.
- 8) Odejměte víko lahve s čepelemi a nahraďte ho víkem s karabinou, které musí být řádně dotáhnuté a uzavřené.

## Použití nápojového mixéru

- Tento mixér má pojistku, která brání zapnutí přístroje, pokud není lahev s čepelemi správně nainstalována na motorové jednotce.
- Mixér je určen pro výrobu nápojů z ovoce, zeleniny atd.
- Stisknutím pulzního tlačítka uvedete přístroj do chodu.
- Nikdy nenasazujte na motorovou jednotku pouze víko s čepelemi!
- Lahev nikdy neplňte ingrediencemi až po okraj, výrazně by to ztížilo mixování.
- Při plnění nikdy ingredience do lahve nepěchujte, zabránilo by to mixování.
- Max. nepřetržitá provozní doba přístroje je 1 minuta. Po jedné minutě přerušete provoz alespoň na dvě minuty. Používáte-li přístroj k mixování tvrdých nebo lepkavých potravin, doporučujeme provoz přerušit po každých 10-15 vteřinách. Přístroj spusťte znovu po jedné až dvou minutách.

## Doporučení

- Velké a pevnější substance je dobré nejdříve rozkrájet na malé kousky. Nezpracovávejte velmi tvrdé materiály, mohlo by dojít k poškození nožů.
- Tvrdé plody (např. luštěniny apod.) namočte před zpracováním do vody.
- Nepoužívejte k drcení samotného ledu. Pokud chcete připravit nápoj s ledovou tříští, můžete do lahve přidat drcený led o maximální velikosti 1,5 × 1,5 cm a dolit vodou.
- Při přetížení se motor automaticky zastaví. V takovém případě přístroj odpojte od napájení, vyprázdněte a vyčkejte 15 minut na zchladnutí motoru. Poté můžete mixér znovu použít.
- Čím déle potraviny v mixéru zpracováváte, tím bude výsledek jemnější. Dbejte však na nutné přestávky.
- Při jakékoliv manipulaci s čepelemi dbejte zvýšenou pozornost. Čepele jsou velice ostré.
- Pro plynulý průtok tekutiny hrdlem lahve při pití musí být obsah řádně rozmixován.
- Doporučujeme jako základ nápojů vždy použít tekutinu např. vodu, džus, mléko atd.
- Vyrobené nápoje okamžitě spotřebujte, nebo uchovejte v chladu.
- Vždy se ujistěte, že je víko na lahvi dobře dotažené.
- Maximální teplota tekutin nesmí překročit 70 °C.

## Péče a čištění

- **Vždy před čistěním nebo údržbou, vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.**
- **Motorovou jednotku nikdy nenamáčejte/neponořujte do vody!**
- **POZOR! Čepele/ sekací nože jsou velmi ostré. Při manipulaci s nimi buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poranění!**
- **Čištění doporučujeme provádět vždy hned po použití.**
- Motorovou jednotku otřete pouze mírně navlhčeným hadříkem a nechte pořádně oschnout.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky/ alkohol, drsné materiály ani ostré předměty.
- Víko s čepelemi po umytí pečlivě vysušte, aby v něm nezůstala voda.
- Lahve i víka ihned po použití umyjte v horké vodě s přidavkem saponátu, opláchněte čistou vodou a nechte vysušit. Lahve i jejich víka lze myt také v myčce nádobí.

## Recepty pro nápojový mixér Professor CZ606

V nápojovém mixéru Professor CZ606 můžete zpracovávat ovoce, zeleninu, luštěniny atd. Tyto ingredience můžete kombinovat dle uvážení, vždy však dodržujte pravidla zpracování popsané v tomto návodu.

Pro inspiraci uvádíme pár vybraných receptů, přičemž platí – naplňte lahev uvedenými surovinami a zpracujte do preferované konzistence.

**Čokoládovo-banánový koktejl:** 1 banán, 1 kopeček čokoládové zmrzliny, pár kostek ledu, 100 ml mléka

**Banánový koktejl:** 2 banány, 2 lžičky medu, 100 ml mléka/vody

**Mátový koktejl:** ½ limetky bez kůry, pár lístků máty, 1 lžička cukru, voda/džus/sodovka na dolití

**Jahodový koktejl:** 120 g jogurtu, 120 ml mléka, 100 g mražených jahod

**Kiwi koktejl:** 2 ks kiwi bez slupky, 50 g nakrájeného ananasu, pár kostek ledu, 150 ml vody

**Jahodovo ovesný koktejl:** 100 g jahod, 50 g ovesných vloček, 120 ml mléka, 1 lžička medu



## Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkách [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) (likvidace elektroodpadu) a [www.ecobat.cz](http://www.ecobat.cz) (likvidace baterií).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,  
28.října 41, 460 07 Liberec 7,  
[www.inter-servis.cz](http://www.inter-servis.cz), tel.: 482771547



# NÁVOD NA POUŽITIE

## Nápojový mixér Professor CZ606



***Pred prvým použitím mixéra CZ606 si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Ak výrobok odovzdáte ďalším osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.***

Dovozca: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na použitie vrátane bezpečnostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.
2. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na výrobnom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
3. Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti.
4. Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírým nebom.

### 5. Spotrebič nesmú používať deti.

6. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. **Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Držte deti mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.**

7. Spotrebič a príslušenstvo držte mimo dosahu detí. Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je nutná vysoká opatnosť.
8. Tento spotrebič používajte iba na účely, pre ktoré je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nepoužívajte na žiadny iný účel.
9. Výrobok nenechávajte v chode bez dozoru a bez vložených substancií (nezaťažený).
10. Za žiadnych okolností neopravujte prístroj sami. Na prístroji nerobte žiadne úpravy - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
11. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V týchto prípadoch odnesite spotrebič do odborného servisu alebo k predajcovi, kde ste spotrebič zakúpili.
12. Uistite sa, že sa napájací kábel a vidlica napájacieho kábla nemôže dostať do kontaktu s vodou, či vlhkým prostredím. Ďalej nesmie prísť do kontaktu s ostrými hranami a horúcim povrchom.
13. Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevytáhnajte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod.
14. Pokiaľ je prístroj v pohybe, nikdy nemanipulujte s jeho príslušenstvom a nerozoberajte ho za chodu. Pri akejkolvek manipulácii s prístrojom sa uistite, že je prístroj odpojený zo siete.
15. Dbajte na to, aby sa prívodná šnúra nikdy nedostala medzi rotujúce časti príslušenstva.
16. Pred každým pripojením prístroja k el. sieti sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Po skončení práce vždy prístroj vypnite a potom ho odpojte od el. siete.
17. Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. pec, sporáky, variče apod.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá apod.).
18. Vždy pred pripojením a prevádzkou prístroja sa uistite, že je prístroj správne zostavený. Nesprávne používanie prístroja môže spôsobiť vážne zranenia a ovplyvniť životnosť prístroja.
19. Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti prichádzajúce do styku s potravinami.
20. Pri manipulácii s príslušenstvom postupujte veľmi opatrne, nože sú veľmi ostré.
21. Nikdy nevsúvajte akékoľvek predmety ani prsty do rotujúcich častí spotrebiča a príslušenstva (ostrie nápojového mixéra apod.).
22. Ak sa spracovávané potraviny začnú zachytávať na stenách fľaše, spotrebič vypnite, odpojte zo zásuvky a fľašu odoberte a pretrepte.
23. Dbajte na to, aby za prevádzky príslušenstvo nezaseklo v príliš hustej hmote alebo v mrazených potravinách.
24. Motorovú jednotku ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Neumývajte ju pod prúdom vody.
25. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie o ostrie nápojového mixéra atď.).
26. Max. nepretržitá prevádzková doba prístroja je 1 minúta. Po jednej minúte prerušte prevádzku aspoň na dve minúty. Ak používate prístroj k mixovaniu tvrdých alebo lepkavých potravín, odporúčame prevádzku prerušiť po každých 10-15 sekundách. Prístroj spustíte znovu po jednej až dvoch minútach.



## Popis prístroja

1. Fľaša 600 ml - 2 ks
2. Veko fľaše / náustok s karabínou - 2 ks
3. Veko fľaše s čepeľami - 1 ks
4. Pulzný spínač
5. Motorová jednotka
6. Priestor pre navijanie kábla (naspodku motorovej jednotky)
7. Protišmykové nožičky
8. Držadlo pre prenášanie



## Technické parametre

Napätie: 220-240V ~  
Frekvencia: 50 / 60Hz  
Prikon: 350W  
Hlučnosť: 85 dB (A) \*  
Trieda ochrany: II  
Otáčky: max. 21000 rpm \*  
Nádoba: 600 ml  
Dĺžka kábla: 0,8 m bez vidlice \*  
Hmotnosť: 1,3 kg komplet / 0,9 kg motorová jednotka \*  
Rozmery: 12 x 12 x 18 motorová jednotka \*



\* Tolerancia +/- 5%

## Pred prvým použitím

Vybalte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho, najmä plastové vrecká, z dosahu detí - nebezpečenstvo udusenía! Z mixéra aj príslušenstva odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Uistite sa, že je výrobok kompletný, pozri popis prístroja. Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na predajcu.

Pred prvým použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou, vytrite dosucha alebo nechajte uschnúť.

Uistite sa, že prívodný kábel je pred použitím odpojený od zásuvky.

## Zostrojenie / použitie mixéra

- 1) Umiestnite motorovú jednotku na pevný a rovný povrch.
- 2) Fľašu bez veka položte na stôl plniacim otvorom nahor.
- 3) Fľašu naplňte Vami vybranými ingredienciami. Nikdy ju neplňte nad rysku 600 ml!
- 4) Na hrdlo fľaše nasadte veko s čepeľami. Uistite sa, že je správne dotiahnuté. Zabráňte tak možnému úniku obsahu.
- 5) Pripravenú fľašu nasadte koncom s čepeľami do motorovej jednotky tak, aby šípka na veku fľaše bola v rovine so znakom otvoreného zámku na motorovej jednotke. Potom zľahka zatlačte smerom dole a pootočte v smere hodinových ručičiek.
- 6) Spotrebič zapojte do zásuvky a stlačením tlačidla ho uvediete do prevádzky. Najlepšieho výsledného efektu dosiahnete mixovaním v intervaloch 10-20 sekúnd, ktoré musíte prekladať 3-5 sekundovou pauzou. Počet týchto cyklov závisí na Vami požadovanom výslednom efekte.
- 7) Po dokončení mixovania, uvoľnite tlačidlo, prístroj odpojte zo zásuvky a počkajte, až sa čepeľ zastaví. Pootočte fľašou proti smeru hodinových ručičiek tak, aby šípka na veku s čepeľami bola opäť v rovine so znakom otvoreného zámku na motorovej jednotke. Potom ju vyberte z motorovej jednotky. Fľašu položte na pevnú a rovnú plochu tak, aby strana s čepeľami smerovala nahor.
- 8) Odoberte veko fľaše s čepeľami a nahraďte ho vekom s karabínou, ktoré musí byť riadne dotiahnuté a uzavreté.

## Použitie nápojového mixéra

- Tento mixér má poisťku, ktorá bráni zapnutiu prístroja, pokiaľ nie je fľaša s čepeľami správne nainštalovaná na motorovej jednotke.
- Mixér je určený na výrobu nápojov z ovocia, zeleniny atď.
- Stlačením pulzného tlačidla uvediete prístroj do chodu.
- Nikdy nenasadzujte na motorovú jednotku samotné veko s čepeľami!
- Flašu nikdy neplňte ingredienciami až po okraj, výrazne by to sťažilo mixovanie.
- Pri plnení nikdy ingrediencie do flaše nestláčajte, zabránilo by to mixovaniu.
- Max. nepretržitá prevádzková doba prístroja je 1 minúta. Po jednej minúte prerušte prevádzku aspoň na dve minúty. Ak používate prístroj k mixovaniu tvrdých alebo lepkavých potravín, odporúčame prevádzku prerušiť po každých 10-15 sekundách. Prístroj spustíte znovu po jednej až dvoch minútach.

## Odporúčania

- Veľké a pevnejšie substancie je dobré najskôr rozkrájať na malé kúsky. Nespracovávajte veľmi tvrdé materiály, mohlo by dôjsť k poškodeniu nožov.
- Tvrdé plody (napr. strukoviny apod.) namočte pred spracovaním do vody.
- Nepoužívajte na drvenie samotného ľadu. Ak chcete pripraviť nápoj s ľadovou drťou, môžete do flaše pridať kockový ľad o maximálnej veľkosti 1,5 × 1,5 cm a doliať vodou.
- Pri preťažení sa motor automaticky zastaví. V takom prípade prístroj odpojte od napájania, vyprázdnite a počkajte 15 minút na vychladnutie motora. Potom môžete mixér znovu použiť.
- Čím dlhšie potraviny v mixéri spracovávate, tým bude výsledok jemnejší. Dbajte však na nutné prestávky.
- Pri akejkoľvek manipulácii s čepeľami dbajte zvýšenú pozornosť. Čepele sú veľmi ostré.
- Pre plynulý prietok tekutiny hrdlom flaše pri pití musí byť obsah riadne rozmixovaný.
- Odporúčame ako základ nápojov vždy použiť tekutinu napr. vodu, džús, mlieko atď.
- Vyrobené nápoje okamžite spotrebujte, alebo uchovajte v chlade.
- Vždy sa uistite, že je veko na flaši dobre dotiahnuté.
- Maximálna teplota tekutín nesmie prekročiť 70 ° C.

## Údržba a čistenie

- Vždy pred čistením alebo údržbou, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.
- Pohonnú jednotku nikdy nenamáčajte / neponárajte do vody!
- **POZOR! Čepele / sekacie nože sú veľmi ostré. Pri manipulácii s nimi buďte veľmi opatrní, aby nedošlo k poraneniu!**
- Čistenie odporúčame vykonávať vždy hneď po použití.
- Motorovú jednotku utrite iba mierne navlhčenou handričkou a nechajte poriadne uschnúť.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky / alkohol, drsné materiály ani ostré predmety.
- Veko s čepeľami po umytí dôkladne vysušte, aby v ňom nezostala voda.
- Flaše aj veka ihneď po použití umyte v horúcej vode s prídavkom saponátu, opláchnite čistou vodou a nechajte vysušiť. Flaše aj ich veka možno umývať aj v umývačke riadu.

## Recepty pre nápojový mixér Professor CZ606

V nápojovom mixéri Professor CZ606 môžete spracovávať ovocie, zeleninu, strukoviny atď. Tieto ingrediencie môžete kombinovať podľa uváženia, vždy však dodržujte pravidlá spracovania popísané v tomto návode.

Pre inšpiráciu uvádzame pár vybraných receptov, pričom platí - naplňte flašu uvedenými surovinami a spracujte do preferovanej konzistencie.

**Čokoládovo-banánový kokteil:** 1 banán, 1 kopček čokoládovej zmrzliny, pár kociek ľadu, 100 ml mlieka

**Banánový kokteil:** 2 banány, 2 lyžičky medu, 100 ml mlieka / vody

**Mätový kokteil:** ½ limetky bez kôry, pár lístkov mäty, 1 lyžička cukru, voda / džús / sóda na doliatie

**Jahodový kokteil:** 120 g jogurtu, 120 ml mlieka, 100 g mrazených jahôd

**Kiwi kokteil:** 2 ks kiwi bez šupky, 50 g nakrájaného ananásu, pár kociek ľadu, 150 ml vody

**Jahodovo ovsený kokteil:** 100 g jahôd, 50 g ovsených vločiek, 120 ml mlieka, 1 lyžička medu



## Spätný odber elektroodpadu

### Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na [www.zasobovani.cz/odber](http://www.zasobovani.cz/odber) a na internetových stránkach [www.envidom.sk](http://www.envidom.sk) (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

## Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamacii je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

**Zodpovedný zástupca pre Slovensko:**

TV - AV Elektronik, s.r.o.

P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: [greschner@tvav.sk](mailto:greschner@tvav.sk), [www.tvav.sk](http://www.tvav.sk)

