

NÁVOD K OBSLUZE

Profesionální sada pro péči o pleť'

Professor CZ333



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte si obrázky a návod uschovejte.

Návod k obsluze

Bezpečnostní upozornění

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte si obrázky a návod uschovejte.
- Zkontrolujte strojek a příslušenství, zda jsou neporušené a úplné.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, nepracuje-li správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo pokud upadl do vody.
- Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič je určen pouze pro používání v domácnostech. Není konstruován pro profesionální použití v kadeřnických salonech či jiné komerční použití.
- Adaptér nezasuňte do elektrické zásuvky a nevytahujte ze zásuvky mokřými rukama.
- Přívod adaptéru nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.
- Je-li přívod adaptéru poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku rizika úrazu.
- Používejte pouze správné a nepoškozené prodlužovací síťové přívody.
- Přívodní šňůru adaptéru neomotávejte kolem stroju nebo stojanu, můžete ji poškodit.
- Strojek nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Strojek nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou. Omyvatelné pod tekoucí vodou jsou pouze zastříhovací, holicí a hřebenové nástavce.
- Před omýváním nástavců je vždy odpojte od hlavní jednotky a adaptér odpojte od el. zásuvky.
- Strojek používejte pouze s originálním příslušenstvím, dodávaným s tímto výrobkem.
- Nevkládejte jakékoli předměty do případných otvorů ve stroju.
- Nepoužívejte strojek během koupání, sprchování nebo saunování a pro stříhání mokřých vlasů.
- Nepoužívejte strojek venku, ve vlhkém prostředí nebo v prostředí, kde se vyvíjí kyslík.
- Nikdy nenabíjete strojek déle než 24 hodin, na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, a pokud je teplota pod 0°C nebo nad 40 °C.
- Strojek neodkládejte na horké tepelné zdroje (kamna, sporák, radiátor atd.)
- Strojek a podstavec s napájecím adaptérem se nesmí používat na místech, kde může spadnout do vany, umyvadla, bazénu nebo jiné vodní nádrže. Pokud přístroj přesto spadne do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte adaptér od elektrické zásuvky a až potom strojek vyjměte z vody. Nikdy ho po pádu do vody nepoužívejte, ale zanechte jej do odborného servisu k prověření správné funkce.
- Zapnutý strojek nepokládejte na měkké povrchy, mohlo by dojít k jejich poškození nebo poškození přístroje.
- Přístroj po použití vypněte, odpojte stojan od elektrické sítě, odpojte strojek od stojanu, nechte vychladnout a uložte jej na suché místo mimo dosah dětí. Nikdy jej neukládejte tam, kde teplota přesahuje 50 °C.
- Přístroj nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.
- Dobíjecí podstavec musí být umístěn na vodorovném povrchu

Popis strojku a příslušenství

1. Tělo strojku s motorem
2. ON/OFF vypínač
3. Indikátor nabíjení
4. Tlačítka pro uvolnění nástavců
5. Přesný zastříhovač
6. Mikro-holicí strojek
7. Velký zastříhovač
8. Zastříhovač chloupků nosu, uší a obočí
9. 4-pohodový hřebenový nástavec k 6mm přesnému zastříhovači
10. Velký 4-pohodový hřebenový nástavec (14-20mm) k velkému zastříhovači
11. Velký 4-pohodový hřebenový nástavec (6-12mm) k velkému zastříhovači
12. Dobíjecí a ukládací podstavec
13. Síťový adaptér
14. Čistící štětec
15. Olej
16. Hřeben



Poznámka : Polohovatelné hřebenové nástavce mají různou možnost nastavení výšky stříhu. Při prvním seznamování se s tímto strojkem doporučujeme začít s nastavením větší výšky stříhu (14-20mm) a po získání určité praxe, nastavte požadovanou délku vlasu.

Před použitím :

Před prvním použitím nabijte cca 14-16 hodin pro optimální fungování.

1. Připojte šňůru adaptéru k tělu strojku (1). Zapojte do elektrické sítě. Indikátor (3) svítí v průběhu nabíjení.

Tabulka použití příslušenství

	6 mm přesný zastříhovač	Nosní zastříhovač	Mikro holící strojek	Velký zastříhovač
Vousy	X		X	
Kontura				
bradky	X		X	
Uši		X		
Obočí		X		
Knírek	X		X	
Zátylek	X		X	
Nos		X		
Kotlety	X		X	
Vlasy				X

Pokyny k obsluze :

Nabíjení

Zastříhovač můžete nabíjet buď v dobíjecím podstavci (12) s připojeným adaptérem (13) nebo samostatně, připojením adaptéru přímo na tělo strojku s motorem (1). Konektor adaptéru zasuněte do konektoru v podstavci nebo ve strojku. Potom zasuněte vidlici adaptéru do el. zásuvky. Nabíjení je signalizováno indikačním světlem (3) na těle strojku. První nabíjení by mělo trvat 14-16 hodin pro plné nabití baterií. Doba provozu po nabití je cca 45 minut. Souvislý provoz se síťovým adaptérem by neměl překročit 45 minut. Potom nechte strojek cca 10 minut vychladnout. Při nabíjení a provozu dochází k zahřátí strojku, což je v pořádku. Po nabití odpojte adaptér od el. zásuvky a až potom od strojku.

Poznámka : Doporučujeme každých 6 měsíců baterie úplně vybit použitím strojku bez síťového adaptéru. Potom nechte strojek opět plně nabít. Další dobítí trvá cca 8 hodin.

Použití :

1. Zvolte požadovaný nástavec
2. Umístěte nástavec na hlavici strojku tak, aby výstupky na nástavci zapadly (zacvakly) do drážek v těle strojku.
3. Pro uvolnění nástavce stiskněte obě uvolňovací tlačítka (4) na těle strojku. Jemným tahem sejměte nástavec ze strojku.
4. Posuvným vypínačem (2) zapněte strojek. Držte jej uvolněně a pohodlně, abyste jej dokonale ovládali. Zpočátku odstříhávejte jen malé množství vlasů, abyste si přivykli na délku vlasů, kterou

nástavec umožňuje stříhat. Pracujte pomalu, neprojíždějte vlasy rychle. Po ukončení stříhání strojek vypněte vypínačem (2) a v případě použití adaptéru odpojte adaptér od el. zásuvky a potom od strojku.

5. Nastavitelný 4-polohový hřebenový 6mm nástavec (9) používejte s přesným zastříhovačem (5). Nastavitelné hřebenové nástavce 12mm a 20mm (10 a 11) používejte s velkým zastříhovačem (7). Nasuňte hřebenový nástavec na zastříhovač tak, aby postranní výstupky zastříhovače zapadly do drážek v nástavci. Zasaňte nástavec směrem dolů tak, aby ryska na nástavci ukazovala proti jedné ze 4 poloh určujících délku stříhu (1, 2, 3 nebo 4).

Tipy a doporučení

Vlasy

- Vlasy by měly být suché a bez gelů či podobných přípravků.
- Vlasy před stříháním nejprve pročesáte hřebenem. Vlasy česejte ve směru, ve kterém přirozeně rostou.
- Použijte velký zastříhovač a příslušný hřebenový nástavec podle požadované délky vlasů.
- Stříhání začněte po stranách směrem odzdoла nahoru. Zuby nástavce směřují vzhůru a naplocho podél hlavy. Strojek pomalu posunujte nahoru a směrem od hlavy. Odstříhávejte vždy jen malý objem vlasů.

Kontury

- Pro úpravu kontur použijte přesný zastříhovač bez hřebenového nástavce. Vlasy učešte do požadovaného účesu. Strojek nasadíte mezi vlasovou linií a ucho. Strojkem pomalu objedíte ucho směrem nahoru a dozadu.
- Linií vlasů na krku a u kotlet upravujeme tak, že držíme strojek obráceně proti pokožce a sjeďte směrem dolů.

Vousy a knír

- Před stříháním vousy nepatrně navlhčete a pročesáte hřebenem.
- Použijte malý hřeben 6mm pro narovnání vousů před zastříháváním.
- Pro zkrácení nejprve použijte přesný zastříhovač (5) s malým hřebenovým nástavcem. Začněte pod bradou a sledujte linii čelisti směrem k uchu. Zastříhujte ve všech směrech, abyste zachytili i nepravidelně rostlé vousy.
- Pro rovnoměrné zastřížení knírků použijte přesný zastříhovač a opatrně zastříhujte konce přes hřeben.

Mikro holicí strojek

- Holicí strojek použijte pro úplné vyholení požadovaných ploch. Pro dosažení nejlepšího výsledku, držte strojek kolmo k holené ploše, nenaklánějte jej.

Zastříhovač chloupků (nos a uši)

- Nikdy nezasunujte stříhací nástavec do nosu nebo ucha hlouběji než 0,5cm.
- Krouživými pohyby odstraňujte chloupky v nose nebo v uších.

Údržba a čištění

Před každou údržbou a nebo čištěním spotřebič vypněte, odpojte adaptér z el. zásuvky a od strojku! Přístroj čistěte pravidelně, tím prodloužíte jeho životnost a zajistíte maximální výkonnost. Při čištění nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky. Povrch strojku čistěte měkkým lehce navlhčeným hadříkem.

Čištění nástavců pod tekoucí vodou (netýká se mikro-holicího strojku)

1. Odejměte nástavec
2. Opláchněte POUZE nástavec pod teplou tekoucí vodou. Nepoužívejte horkou vodu, mohli byste poškodit nástavec! Nástavec nechte řádně vyschnout popřípadě vyfoukejte vlažným vzduchem vysoušeče vlasů.

Čištění nástavců štětečkem

Po odejmutí nástavce pečlivě štětkem a vyfoukáním odstraňte zbytky vlasů a chloupků z nástavce stříhacího mechanismu a z vrchu pohonné jednotky (1).

Čištění mikro-holicího strojku

Tento nástavec nikdy neoplachujte pod tekoucí vodou a neolejujte!

1. Odejměte nástavec
2. Odejměte planžetu stisknutím postranních oranžových tlačítek a vysuňte planžetu.
3. Vytažením vyjměte stříhací hlavu.
4. Štětečkem a vyfoukáním vyčistěte stříhací hlavu i vnitřek nástavce.
5. Nasuňte jemně zpět stříhací hlavu a poté i planžetu.

Olejení stříhacích ostří

Abyste strojek udrželi v dokonalém stavu, je nutno ostří pravidelně po několika stříháních promazat olejem, který je součástí balení (15) popřípadě olej pro šicí stroje. Nepoužívejte olej na vlasy, vazelinu olej s benzínem nebo jiným rozpouštědlem. Po odpaření by tuhé složky zpomalovaly chod strojku.

- Oplachování nástavců pod tekoucí vodou vyžaduje promazání stříhacích ostří minimálně 1x měsíčně.
- Prostě rozetřete 1-2 kapky oleje prstem po ostří každého zastříhovacího nástavce.
- Přebytečný olej otřete měkkým hadříkem.

Uložení

Strojek po každém použití odpojte od el. zásuvky a poté od adaptéru. Uložte strojek s nástavci do ukládacího podstavce (12) a uložte na suchém místě mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

Specifikace

Napájení : AC220-240V, 50Hz

Příkon : 3W

Napájení motoru : DC2,4V

Čas nabíjení : poprvé 14-16h, opakovaně 8h

Kapacita baterie : 2x NiMH, 2x 600 mAh

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Všecké výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálního kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547



Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezďte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrovin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

NÁVOD NA OBSLUHU

Profesionálna sada pre starostlivosť o pleť
Professor CZ333



*Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu,
prezrite si obrázky a návod uschovajte.*

Návod na obsluhu

Bezpečnostné upozornenia

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod uschovajte.
- Skontrolujte strojček a príslušenstvo, či sú neporušené a úplné.
- Skontrolujte, či údaje na typovom štítku zodpovedajú napätiu vo vašej elektrickej sieti.
- Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo ak spadol do vody.
- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, ak nebudú pod dohľadom alebo ak neboli inštruované z hľadiska použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Spotrebič je určený iba na používanie v domácnostiach. Nie je konštruovaný na profesionálne použitie v kaderníckych salónoch či iné komerčné použitie.
- Adaptér nezásuvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte zo zásuvky mokrymi rukami.
- Prívod adaptéra nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
- Ak je prívod adaptéra poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku rizika úrazu.
- Používajte iba správne a nepoškodené predlžovacie sieťové prívody.
- Prívodnú šnúru adaptéra neomotávajte okolo strojčeka alebo stojana, môžete ju poškodiť.
- Strojček nenechávajte v chode bez dozoru.
- Strojček nikdy neponárajte do vody či iných tekutín (ani čiastočne) a neumývajte pod tečúcou vodou. Umývateľné pod tečúcou vodou sú iba zastrihávacie, holiace a hrebeňové násadce.
- Pred umývaním násadcov ich vždy odpojte od hlavnej jednotky a adaptér odpojte od el. zásuvky.
- Strojček používajte iba s originálnym príslušenstvom, dodávaným s týmto výrobkom.
- Nevkladajte akékoľvek predmety do prípadných otvorov v strojčeku.
- Nepoužívajte strojček počas kúpania, sprchovania alebo saunovania a na strihanie mokrych vlasov.
- Nepoužívajte strojček vonku, vo vlhkom prostredí alebo v prostredí, kde sa vyvíja kyslík.
- Nikdy nenabíjajte strojček dlhšie než 24 hodín, na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, a ak je teplota pod 0 °C alebo nad 40 °C.
- Strojček neodkladajte na horúce tepelné zdroje (kachle, sporák, radiátor atď.).
- Strojček a podstavec s napájacím adaptérom sa nesmie používať na miestach, kde môže spadnúť do vane, umývadla, bazénu alebo inej vodnej nádrže. Ak prístroj napriek tomu spadne do vody, nevyťahujte ho! Najskôr odpojte adaptér od elektrickej zásuvky a až potom strojček vyberte z vody. Nikdy ho po páde do vody nepoužívajte, ale zanešte ho do odborného servisu na preverenie správnej funkcie.
- Zapnutý strojček nekladte na mäkké povrchy, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu alebo poškodeniu prístroja.
- Prístroj po použití vypnite, odpojte stojan od elektrickej siete, odpojte strojček od stojana, nechajte vychladnúť a uložte ho na suché miesto mimo dosahu detí. Nikdy ho neukladajte tam, kde teplota presahuje 50 °C.
- Prístroj nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode.
- Dobižiaci podstavec musí byť umiestnený na vodorovnom povrchu.

Popis strojčka a príslušenstva

1. Telo strojčka s motorom
2. ON/OFF vypínač
3. Indikátor nabíjania
4. Tlačidlá na uvoľnenie násadcov
5. Presný zastrihávač
6. Mikro-holiaci strojček
7. Veľký zastrihávač
8. Zastrihávač chlpkov nosa, uší a obočia
9. 4-polohový hrebeňový násadec k 6 mm presnému zastrihávaču
10. Veľký 4-polohový hrebeňový násadec (14 – 20 mm) k veľkému zastrihávaču
11. Veľký 4-polohový hrebeňový násadec (6 – 12 mm) k veľkému zastrihávaču
12. Dobíjaci a úložný podstavec
13. Sieťový adaptér
14. Čistiaci štetec
15. Olej
16. Hrebeň



Poznámka: Polohovateľné hrebeňové násadce majú rôznu možnosť nastavenia výšky strihu. Pri prvom oboznamovaní sa s týmto strojčekom odporúčame začať s nastavením väčšej výšky strihu (14 – 20 mm) a po získaní určitej praxe nastavte požadovanú dĺžku vlasu.

Pred použitím:

Pred prvým použitím nabite cca 14 – 16 hodín pre optimálne fungovanie.

1. Pripojte šnúru adaptéra k telu strojčeka (1). Zapojte do elektrickej siete. Indikátor (3) svieti v priebehu nabíjania.

Tabuľka použitia príslušenstva

	6 mm presný zastrihávač	Nosný zastrihávač	Mikro holiaci strojček	Veľký zastrihávač
Brada	X		X	
Kontúra				
bríadky	X		X	
Uši		X		
Obočie		X		
Fúzy	X		X	
Zátylok	X		X	
Nos		X		
Kotlety	X		X	
Vlasy				X

Pokyny na obsluhu:

Nabíjanie

Zastrihávač môžete nabíjať buď v dobíjacom podstavci (12) s pripojeným adaptérom (13), alebo samostatne, pripojením adaptéra priamo na telo strojčeka s motorom (1). Konektor adaptéra zasuniete do konektora v podstavci alebo v strojčeku. Potom zasuniete vidlicu adaptéra do el. zásuvky. Nabíjanie je signalizované indikačným svetlom (3) na tele strojčeka. Prvé nabíjanie by malo trvať 14 – 16 hodín na plné nabitie batérií. Čas prevádzky po nabití je cca 45 minút. Súvislá prevádzka so sieťovým adaptérom by nemala prekročiť 45 minút. Potom nechajte strojček cca 10 minút vychladnúť. Pri nabíjaní a prevádzke dochádza k zahriatiu strojčeka, čo je v poriadku. Po nabití odpojte adaptér od el. zásuvky a až potom od strojčeka.

Poznámka: Odporúčame každých 6 mesiacov batérie úplne vybiť použitím strojčeka bez sieťového adaptéra. Potom nechajte strojček opäť plne nabiť. Ďalšie dobítenie trvá cca 8 hodín.

Použitie:

1. Zvoľte požadovaný násadec.
2. Umiestnite násadec na hlavicu strojčeka tak, aby výstupky na násadci zapadli (zacvakli) do drážok na tele strojčeka.
3. Pre uvoľnenie násadca stlačte obe uvoľňovacie tlačidlá (4) na tele strojčeka. Jemným ťahom odoberte násadec zo strojčeka.
4. Posuvným vypínačom (2) zapnite strojček. Držte ho uvoľnene a pohodlne, aby ste ho dokonale ovládali. Spočiatku odstrihávajte len malé množstvo vlasov, aby ste si privykli na dĺžku vlasov, ktorú

násadec umožňuje strihať. Pracujte pomaly, neprechádzajte vlasy rýchlo. Po ukončení strihania strojček vypnite vypínačom (2) a v prípade použitia adaptéra odpojte adaptér od el. zásuvky a potom od strojčeka.

5. Nastaviteľný 4-polohový hrebeňový 6 mm násadec (9) používajte s presným zastrihávačom (5). Nastaviteľné hrebeňové násadce 12 mm a 20 mm (10 a 11) používajte s veľkým zastrihávačom (7). Nasuňte hrebeňový násadec na zastrihávač tak, aby postranné výstupky zastrihávača zapadli do drážok v násadci. Zasuňte násadec smerom dole tak, aby ryska na násadci ukazovala proti jednej zo 4 polôh určujúcich dĺžku strihu (1, 2, 3 alebo 4).

Tipy a odporúčania

Vlasy

- Vlasy by mali byť suché a bez gélov či podobných prípravkov.
- Vlasy pred strihaním najprv prečešte hrebeňom. Vlasy češte v smere, v ktorom prirodzene rastú.
- Použite veľký zastrihávač a príslušný hrebeňový násadec podľa požadovanej dĺžky vlasov.
- Strihanie začnite po stranách smerom zdola nahor. Zuby násadca smerujú hore a naplocho pozdĺž hlavy. Strojček pomaly posúvajte nahor a smerom od hlavy. Odstrihávajte vždy len malý objem vlasov.

Kontúry

- Na úpravu kontúr použite presný zastrihávač bez hrebeňového násadca. Vlasy učešte do požadovaného účesu. Strojček nasadte medzi vlasovú líniu a ucho. Strojčekom pomaly obidte ucho smerom nahor a dozadu.
- Líniu vlasov na krku a pri kotletách upravujeme tak, že držíme strojček obrátene proti pokožke a zídeme smerom dole.

Brada a fúzy

- Pred strihaním bradu nepatrne navlhčíte a prečešte hrebeňom.
- Použite malý hrebeň 6 mm na narovnanie brady pred zastrihávaním.
- Na skrátenie najprv použite presný zastrihávač (5) s malým hrebeňovým násadcom. Začnite pod bradou a sledujte líniu čeľuste smerom k uchu. Zastrihávajte vo všetkých smeroch, aby ste zachytili i nepravidelne rastené chlpy.
- Na rovnomerné zastrihnutie fúzov použite presný zastrihávač a opatrne zastrihujte konce cez hrebeň.

Mikro-holiaci strojček

- Holiaci strojček použite na úplné vyholenie požadovaných plôch. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku držte strojček kolmo k holenej ploche, nenakláňajte ho.

Zastrihávač chĺpkov (nos a uši)

- Nikdy nezasúvajte strihací násadec do nosa alebo ucha hlbšie než 0,5 cm.
- Krúživými pohybmi odstraňujte chĺpky v nose alebo v ušiach.

Údržba a čistenie

Pred každou údržbou a/alebo čistením spotrebič vypnite, odpojte adaptér od el. zásuvky a od strojčeka! Prístroj čistite pravidelne, tým predĺžite jeho životnosť a zaistíte maximálnu výkonnosť.

Pri čistení nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky. Povrch strojčeka čistite mäkkou a ľahko navlhčenou handričkou.

Čistenie násadcov pod tečúcou vodou (netýka sa mikro-holiaceho strojčeka)

1. Odoberte násadec.
2. Opláchnite IBA násadec pod teplou tečúcou vodou. Nepoužívajte horúcu vodu, mohli by ste poškodiť násadec! Násadec nechajte riadne vyschnúť, prípadne vyfúkajte vlažným vzduchom s pomocou sušiča vlasov.

Čistenie násadcov štetcom

Po odobratí násadca starostlivo štetcom a vyfúkaním odstráňte zvyšky vlasov a chlčkov z násadca strihacieho mechanizmu a z vrchu pohonnej jednotky (1).

Čistenie mikro-holiaceho strojčeka

Tento násadec nikdy neoplachujte pod tečúcou vodou a neolejujte!

1. Odoberte násadec.
2. Odoberte planžetu stlačením postranných oranžových tlačidiel a vysuňte planžetu.
3. Vytiahnutím vyberte strihaciu hlavu.
4. Štetcom a vyfúkaním vyčistite strihaciu hlavu i vnútro násadca.
5. Nasuňte jemne späť strihaciu hlavu a potom i planžetu.

Olejovanie strihacieho ostria

Aby ste strojček udržali v dokonalom stave, je nutné ostrie pravidelne po niekoľkých strihaniach premazať olejom, ktorý je súčasťou balenia (15), prípadne olejom pre šijacie stroje. Nepoužívajte olej na vlasy, vazelinu, olej s benzínom alebo iným rozpúšťadlom. Po odparení by tuhé zložky spomaľovali chod strojčeka.

- Oplachovanie násadcov pod tečúcou vodou vyžaduje premazanie strihacieho ostria minimálne 1x mesačne.
- Skrátka rozotrite 1 – 2 kvapky oleja prstom po ostrí každého zastrihávacieho násadca.
- Prebytočný olej pretrite mäkkou handričkou.

Uloženie

Strojček po každom použití odpojte od el. zásuvky a potom od adaptéra. Uložte strojček s násadcami do úložného podstavca (12) a uložte na suchom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávných osôb.

Špecifikácia

Napájanie: AC 220 – 240 V, 50 Hz

Príkon: 3 W

Napájanie motora: DC 2,4 V

Čas nabíjania: prvýkrát 14 – 16 h, opakovane 8 h

Kapacita batérie: 2x NiMH, 2x 600 mAh

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zárok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláz Dušan, Halenárska 12, 460 07 Tmava, tel.:335513371



Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Dialek rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

