

Zastříhovač chloupků

NACHLUP A15



Před prvním použitím si důkladně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Předáte-li výrobek dalším osobám, předejte spolu s ním i tento návod.

Dovozce:
Zásobování a.s., Chloumecká 3376,
276 01 Mělník, Česká republika

Bezpečnostní upozornění

- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda jsou neporušené a úplné.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, nepracuje-li správně, pokud upadl na zem a poškodil se, nebo pokud spadl do vody. Zjistíte-li jakékoli poškození, obraťte se na prodejce nebo servis. Nikdy jej neopravujte sami.
- Tento přístroj není určený k používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod

- dozorem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Přístroj je určen pouze pro používání v domácnostech. Není konstruován pro profesionální použití v kadeřnických salonech či jiné komerční použití.
- Přístroj nepoužívejte, máte-li mokré ruce!
- Přístroj nenamáčejte a nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin (ani částečně) a nemýjte pod tekoucí vodou.
- Přístroj používejte pouze s originálním příslušenstvím, dodávaným s tímto výrobkem.
- Nevkládejte jakékoli předměty do otvorů v přístroji.
- Nepoužívejte přístroj během koupání, sprchování nebo saunování a pro stříhání mokrých vlasů/ vousů.
- Nepoužívejte přístroj venku, nebo ve vlhkém prostředí.
- Přístroj neodkládejte na horké tepelné zdroje (kamna, sporák, radiátor atd.).

- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám.
- Přístroj nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.
- Pokud přístroj nebudete déle používat, vyjměte z něj baterii.
- Nástavec pro zastříhování chloupků nikdy nezasouvejte do nosu/ucha hlouběji než 0,5 cm!
- Přístroj držte mimo dosah dětí. Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru.

Popis strojeku a příslušenství

- 1) Ochranný kryt
- 2) Nástavec pro zastříhování chloupků
- 3) ON/OFF vypínač
- 4) Tělo zastříhovače
- 5) Kryt baterie
- 6) Podstavec
- 7) Čisticí štětec
- 8) Nástavec pro zastříhování vousů



Před prvním použitím

Vybalte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, který zlikvidujte vhodným způsobem. Držte jej, zejména plastové sáčky, z dosahu dětí - nebezpečí udušení! Z přístroje i příslušenství odstraňte všechny případné adhezivní fólie, samolepky nebo papír.

Použití zastříhovače chloupků v nosu/uších

- Sejměte ochranný kryt z těla zastříhovače a posunutím vypínače do polohy ON ho uveďte do provozu.
- Chloupky v nose a uších odstraňujte krouživými pohyby. Nikdy nezasunujte nástavec pro zastříhování chloupků do nosu/uší hlouběji než 0,5cm!

Použití zastříhovače vousů

- Pootočením proti směru hodinových ručiček odejměte ze spotřebiče nástavec pro zastříhování chloupků.
- Nasadte nástavec pro zastříhování vousů a pootočením po směru hodinových ručiček ho zajistěte.
- Posunutím vypínače do polohy ON uveďte zastříhovač do provozu. Při zastříhování vousů vždy držte břit v 90° náklonu k pokožce.


Údržba

- Před každou údržbou se ujistěte, že je strojek vypnutý. Strojek vyčistěte po každém použití, nebo když se v něm během používání nahromadí větší množství vlasů/vousů/chloupků.
- Povrch omývejte pouze vodou navlhčeným hadříkem.

- Nástavec pro zastříhování vousů po použití pouze očistěte přibaleným štětcem.
- Po údržbě nasadte na zastříhovač chloupků kryt, vložte ho do stojánku a ten uschovejte na suché a čisté místo.

Vložení baterií

Kryt baterie pootočte proti směru hodinových ručiček a odejměte jej. Do prostoru pro baterie vložte 1x AA baterii, přičemž dodržujte správnou polaritu vyznačenou na obvodu prostoru pro baterie. Prostor opět uzavřete krytem, který dobře zajistěte pootočením po směru hodinových ručiček (značky na krytu i přístroji budou směřovat proti sobě). Používejte pouze kvalitní alkalické baterie od prověřených výrobců! Baterie nepatří do domovního odpadu – odevzdejte na místech k tomu určených. Baterie nejsou součástí dodávky!

 **Zpětný odběr elektroodpadu**
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Při výběru přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku. V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7, www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

Zastrihávač chl'pkov

NACHLUP A15



Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Ak výrobok odovzdáte ďalším osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.

Dovozca:
Zásobovani a.s., Chloumecká 3376,
276 01 Mělník, Česká republika

Bezpečnostné upozornenia

- Skontrolujte prístroj a príslušenstvo, či sú neporušené a úplné.
- Nikdy prístroj nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa, alebo spadol do vody. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na predajcu alebo servis. Nikdy ho neopravujte sami.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ

- nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Prístroj je určený len pre používanie v domácnostiach. Nie je konštruovaný pre profesionálne použitie v kadernických salónoch či iné komerčné použitie.
- Prístroj nepoužívajte, ak máte mokré ruky!
- Prístroj nenamáčajte a nikdy neponárajte do vody či iných tekutín (ani čiastočne) a neumývajte pod tečúcou vodou.
- Prístroj používajte iba s originálnym príslušenstvom dodávaným s týmto výrobkom.
- Nevkladajte akékoľvek predmety do otvorov v prístroji.
- Nepoužívajte prístroj počas kúpania, sprchovania alebo saunovania a pre strihanie mokrých vlasov / fúzov.
- Nepoužívajte prístroj vonku, alebo vo vlhkom prostredí.
- Prístroj neodkladajte na horúce tepelné zdroje (kachle, sporák, radiátor atď.).

- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám.
- Prístroj nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode.
- Pokiaľ prístroj nebudete dlhšie používať, vyberte z neho batériu.
- Nadstavec pre zastrihávanie chl'pkov nikdy neposúvajte do nosa / ucha hlbšie ako 0,5 cm!
- Prístroj držte mimo dosahu detí. Nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru.

Popis strojčeka a príslušenstva

- 1) Ochranný kryt
- 2) Nadstavec pre zastrihávanie chl'pkov
- 3) ON / OFF vypínač
- 4) Telo zastrihávača
- 5) Kryt batérie
- 6) Podstavec
- 7) Čistiaci štetec
- 8) Nadstavec pre zastrihávanie fúzov



Pred prvým použitím

Spotrebič rozbaľte z krabice a odstráňte všetok obalový materiál, ktorý zlikvidujte vhodným spôsobom. Držte ho, najmä plastové vrecká, z dosahu detí - nebezpečenstvo udusenía! Z prístroja aj príslušenstva odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier.

Použitie zastrihávača chl'pkov v nose / ušiach

- Odstráňte ochranný kryt z tela zastrihávača a posunutím vypínača do polohy ON ho uveďte do prevádzky.
- Chl'pky v nose a ušiach odstraňujte krúživými pohybmi. Nikdy nezasúvajte nadstavec pre zastrihávanie chl'pkov do nosa / uší hlbšie ako 0,5 cm!

Použitie zastrihávača fúzov

- Pootočením proti smeru hodinových ručičiek odoberte zo spotrebiča nadstavec pre zastrihávanie chl'pkov.
- Nasadte nadstavec pre zastrihávanie fúzov a pootočením v smere hodinových ručičiek ho zaistíte.
- Posunutím vypínača do polohy ON uveďte zastrihávač do prevádzky. Pri zastrihávaní fúzov vždy držte ostrie v 90 ° náklonu k pokožke.

Údržba

- Pred každou údržbou sa uistite, že je strojček vypnutý. Strojček vyčistite po každom použití, alebo keď sa v ňom počas používania nahromadí väčšie množstvo vlasov / fúzov / chl'pkov.

- Povrch umývajte len vodou navlhčenou handričkou.
- Nadstavec pre zastrihávanie fúzov po použití iba očistite pribaleným štetcom.
- Po údržbe nasadte na zastrihávač chl'pkov kryt, vložte ho do stojanu a ten uschovajte na suché a čisté miesto.

Vloženie batérií

Kryt batérie pootočte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho. Do priestoru pre batérie vložte 1x AA batériu, pričom dodržujte správnu polaritu vyznačenú na obvode priestoru pre batérie. Priestor opäť uzavrite krytom, ktorý dobre zaistíte pootočením v smere hodinových ručičiek (značky na kryte i prístroji budú smerovať proti sebe). Používajte len kvalitné alkalické batérie od preverených výrobcov! Batérie nepatria do domového odpadu - odovzdajte na miestach na to určených. Batérie nie sú súčasťou dodávky!



Spättný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/ odber a na internetových stránkach www.envidom.sk/ (likvidácia elektroodpadu). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

· Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.

· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.

· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.

· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je zárada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamacii je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV - AV Elektronik, s.r.o.
P.O. Hviezdoslavova 9, 010 01 Žilina, tel.: 415 626 061, e-mail: greschner@tvav.sk, www.tvav.sk