

# Manuál k obsluze

## Míchačka karet



### Všeobecná upozornění:

- Před užíváním produktu si pečlivě pročtěte návod k obsluze, který si uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí.
- Míchačku karet opatrně vybalte z balení na stůl nebo na karton, tak abyste zabránili možnému poškrábání.
- Zkontrolujte, že balení obsahuje veškeré části a že všechny jsou nepoškozené, v opačném případě ihned kontaktujte dodavatele.
- Pokud sestavíte produkt z vadných částí a následně dojde k jeho poškození, popř. poškození dalšího majetku nebo újmě na zdraví, tak za toto nezodpovídá dodavatele.
- Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Nejedná se o dětskou hračku, proto míchačku karet nedávejte dětem a nenechávejte na místech, kde si s nimi děti mohou hrát.

1. Vložte 4 tužkové baterie.
2. Do přihrádek na karty vložte balíček karet. Nejvíce 2 balíčky do každé přihrádky.
3. Stiskněte tlačítko s nápisem „press down to operate,, směrem dolů.
4. Vyčkejte až se všechny karty zamíchají a budou v dolním šuplíčku.
5. Poté karty vyjměte.