
Návod k obsluze – Vánoční LED osvětlení

Gratulujeme k zakoupení vánočního osvětlení od naší společnosti. Aby Vám osvětlení dlouho přinášelo radost a splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud vánoční dekoraci někomu zapůjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.

Pokyny pro bezpečné použití:

- světelný řetěz, je určen pro dekoraci v exteriéru i interiéru
- ujistěte se, že nejsou poškozeny žádné části světelného řetězu!
- světelný řetěz nezapojte, pokud se nachází ještě v obalu
- světelný řetěz nesmí být napojen na jiné světelné řetězy
- vnější flexibilní kabel tohoto světelného řetězu nelze vyměnit. Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiná součást řetězu, nesmí se světelný řetěz používat
- při montáži nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty
- ujistěte se, že přípojovací kabel a vnitřní kabel nejsou mechanicky namáhány
- na světelný řetěz nic víc nepřivěšujte ani nepřipojujte
- tento světelný řetěz není hračka
- neinstalujte světelný řetěz v dětském pokoji.
- neponechávejte děti v blízkosti světelného řetězu bez dozoru.
- u světelných řetězů s více než 50 svítidly dbejte na to, aby přípojovací kabel nebyl zatížen zatížením celou vahou světelného řetězu
- nevyhazujte nefunkční světelný řetěz do domácího odpadu

Tento světelný řetěz má 9 funkcí, které mohou být upraveny dle libosti na prostoru pro baterie a na přiloženém dálkovém ovladači:

1. kombinace (střídavě všechny druhy funkcí)
2. změna blikání pomalé / rychlé blikání
3. zvyšující se blikání
4. pomalé stmívání
5. pomalé blikání
6. rychlé stmívání
7. rychlé blikání
8. nepřetržitý
9. vypnuto

- Máte také možnost použít dálkový ovladač pro regulaci jasu světelného řetězu. Stiskněte buď (+) pro jasnější světlo nebo (-) pro tmavé tlumenější světlo. V jednotlivých krocích si tak nastavíte potřebný jas příp. ztlumení světla. Nastavení jasu poznáte tak, že po krátkém stisknutí příslušného tlačítka se řetěz krátce rozsvítí.

Funkce časovače - programování časovače

- Otevřete prostor pro baterie, vložte baterie podle polarity a správně uzavřete prostor pro baterie s těsnícím kroužkem. Nastavte požadovanou funkci světelného řetězu. Chcete-li naprogramovat časovač, stiskněte tlačítko Časovač na dálkovém ovladači v okamžiku, kdy chcete, aby se světelný řetěz vždy rozsvítil, tzn. **v požadovanou denní dobu**, od kdy má se světelný řetěz rozsvěcovat (např. v 18 hodin).
- Funkce je nyní aktivována.
- Světelný řetězec se krátce rozsvítí stejně jako při úpravě jasu.
- Tím se aktivuje následující funkce:
- Každý den se v tomto okamžiku rozsvítí osvětlení (tj. v 18 hodin) a má provozní dobu 6 hodin. Poté je osvětlení vypnuto dalších 18 hodin.

Likvidace zboží

- Nezapomeňte při likvidaci vánočních řetězů, že se jedná o elektroodpad, který nikdy nepatří do běžného odpadu.
- Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovená jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním.
- Vysloužilé vánoční osvětlení prosím vyhoďte do kontejneru určenému pro elektroodpad nebo ho odveďte na místo pro zpětný odběr elektrozařízení ve Vaší obci. Informaci o tomto místě Vám poskytne Vaše obec.