

# Instalace

Poznámka Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND.

# Připojení zařízení

- Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole Řešení problémů.
  - Připojte přístupový bod prostřednictvím kabelu Ethernet nebo bezdrátově. Výchozí identifikátor SSID přístupového bodu je TP-LINK\_XXXXXX. XXXXXX představuje posledních 6 znaků adresy MAC přístupového bodu.



Zapojte přiložený napájecí adaptér do konektoru napájení na zadní straně přístupového bodu a jeho druhý konec do standardní elektrické zásuvky.





Zapněte všechna síťová zařízení a zkontrolujte, zda na displeji přístupového bodu svítí kontrolky LED obvyklým způsobem, viz obrázek níže.

TD-LINK* TL-WA701ND 150Mbps Wireless N Access F	Power Syste	
Trvale svítí		
Bliká		
Trvale svítí nebo bliká		
Bliká při zapnuté funkci bezdrátového rádiového přenosu		

Poznámka Pokud kontrolky LED nesvítí obvyklým způsobem, zkontrolujte správnost připojení všech kabelových konektorů (napájecí adaptér a kabel Ethernet) k vašemu zařízení.

# Konfigurace zařízení

# Přihlášení

Otevřete webový prohlížeč, zadejte <u>192.168.1.254</u> do panelu Adresa a stiskněte Enter

File	Edit	View	Favorites	Tools	Help					12
G	Back	- 6	- 8	2	6)	🖉 Search	Tra	vorites	Ø	

Zobrazí se di vyžadující <b>Uživat</b> e Heslo. Zadejte vý klikněte na tlačítko	alogové okno elské jméno a chozí hodnoty a OK.	Connect to 192.	168.1.254
User name (Uživatelské		TP-LINK Wireless Username:	: N Access Point WA701ND
jméno): admin Password (Heslo): admin		Password:	Remember my password
Klikněte na tlačítk	0 <b>OK</b>		OK Cancel

#### Poznámka

Pokud se dialogové okno nezobrazí, pročtete si část **T3** v kapitole **Řešení problémů**. Část **T2** obsahuje nápovědu pro případ, že zapomenete heslo.

# 2 Síťové nastavení

Po úspěšném přihlášení se zobrazí tato stránka.

Status		
QSS	Status	
Network		
Wireless	Firmware Version:	3.9.12 Build 090929 Rel 39423n
DHCP		
System Tools	Hardware Version:	WW/01N VI 00000000
	Wired	
	MAC Address:	00-1D-0F-08-88-74
	IP Address:	192.168.1.254
	Subnet Mask:	255.255.255.0

Možná bude zapotřebí změnit adresu IP a bránu sítě LAN podle vaší sítě.

Klikněte na Network (Síť)		Status OSS Network Wireless DHCP System Tools	LAN	IC Address: Type: IP Address: Ibnet Mask: Gateway:	00-1D-0F-08-88-74 Static IP v 192 168.1.254 255 255 255 0 v 0.0.0.0
Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko <b>Save</b>					Save
(Uložit)	J				

### Poznámka

Pokud jste změnili adresu IP sítě LAN, přihlaste se k přístupovému bodu pomocí nové adresy IP.

# Výběr provozního režimu

Jednotka TL-WA701ND nabízí šest provozních režimů: režim přístupového bodu, Multi-SSID, režim klienta, režim zesilovače, režim univerzálního zesilovače a režim mostu s AP. Vyberte vhodný provozní režim přístupového bodu.

## Režim přístupového bodu

V tomto režimu se přístupový bod chová jako bezdrátový centrální rozbočovač pro vaše klienty bezdrátové sítě LAN, čímž bezdrátově rozšiřuje vaši drátovou síť. Režim **Multi-SSID** je podobný jako režim **přístupového bodu**.



# Režim klienta

V tomto režimu se přístupový bod chová jako bezdrátová karta pro připojení pomocí WISP.



# Režim zesilovače

V tomto režimu může přístupový bod rozšiřovat pokrytí jiného bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače. Režim univerzálního zesilovače je určen pro bezdrátový přístupový bod nebo směrovač, který nepodporuje f



# Režim mostu s AP

V tomto režimu může přístupový bod bezdrátově propojit dvě nebo více vzdálených sítí LAN dohromady.



# Mastavení provozního režimu



okud jste vybrali režim Access Point (Přístupový bod), přejděte k části A. Pokud jste vybrali režim Client (Klient), přejděte k části B. Pokud jste vybrali režim Repeater (Zesilovač), přejděte k části C. Pokud jste vybrali režim Bridge with AP (Most s AP), přejděte k části D.

Poznámka Informace o zabezpečení bezdrátové sítě najdete v dodatku: Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, kde je popisána konfigurace přístupového bodu po nastavení provozního režimu.

## A. Režim přístupového bodu

Výchozí nastavení jednotky TL-WA701ND je režim přístupového bodu. Nastavení bezdrátové sítě lze změnit následovně.

	Wireless Settings	
	Operation Mode:	Access Point
Vytvořte jedinečný název		
	<del>330</del> .	TP-LINK_0088874
(SSID) bezulatove site	Region:	United States
	Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
Vyberte svou Oblast		
	Channel:	Auto 🗸
	Mode:	11bgn mixed 🛩
	Channel Width:	20/40MHz ¥
	Max Tx Rate:	150Mbps V
		Enable SSID Broadcast
		Element conditioned
		Save

Klikněte v dolní části této stránky na tlačítko Save (Uložit). Vaše nastavení je nyní dokončeno.

Poznámka Nastavení režimu Multi-SSID je podobné jako u režimu přístupového bodu.

## B. Režim klienta

	Wireless Set	tings				
	Operatio	n Mode: Client	*			
	🗌 Ena	vie WDS			_	
		⊚ SSID:				
	O M#	C of AP:				
		Region: United Stat	es 🗸			
	'	Varning: Ensure you : Incorrect set	ielect a correct ( ings may cause	country to con interference	nform local la 9.	IW.
	Channe	Width: 20/40MHz	~			
Klikněta na Caarah		Enable V	Areless Radio			
Kilkhele na Search		Search				
(Hledat)			0.000			
			Jave			
Stránka AP List (Seznam AP) s	se					
následně zobrazí v novém okně	AP List					
Naiděte identifikátor SSID	AP Count: 5					
nějadlo ladrialikator COLD	ID BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
pristupoveno bodu/smerovace	1 08-19-E0-A	-BF-4C TP-LINK_ACBF4C	6	6	OFF	Connect
nebo WISP a klikněte	2 06-04-EE-87	-77-90 TP-LINK_887790	36	6	000	Connect
v odpovídajícím řádku na		-20-21 11-Ean(_0/2001			0	Lonneci
tlačítko Connect (Přinojit)		Refresh				

Potom se vrátíte na předchozí stránku.

Identifikátor SSID a adresa	⊙ SSID:	TP-LINK_072001
do odpovídojících polí	O MAC of AP:	00-1D-0F-07-20-01
	Region:	United States
	Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law.

Klikněte v dolní části této stránky na tlačítko Save (Uložit). Vaše nastavení je nyní dokončeno.

## C. Režim zesilovače

	Wireless Settings
	Operation Mode: Repeater v
	MAC of AP: Region: United States IN Warning: Ensure you select a correct country to conform local law: Ensure you select a conform country to conform local law: more case interference.
	Channel Width: ZD/40MHz 💌 Max Tx Rate: 150Mbps 💌
Klikněte na Search (Hledat)	Search Save
Stránka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně.	AP List
Najděte identifikátor SSID kořenového přístupového bodu/směrovače, který	AP Count 3 ID 853D SSID Signal Channel Security Choose 1 09-10-06-01-06-52 TP-LW6_010632 5 10 OH <u>Canada</u> 2 09-01-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-07-
chcete zesílit, a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku	3 09.21.27.45.96:30 TP-LNNC_test_mene 16 11 0N <u>Commes</u>
Potom se vrátíte na předchozí stránku.	
BSSID kořenového přístupového	Operation Mode: Repeater

bodu/směrovače se automaticky		MAC of AP:	00-1D-0F-07-01-06
vyplní do pole MAC of AP	J	Region: Warping:	United States
			Incorrect settings may cause interference.

Klikněte v dolní části této stránky na tlačítko Save (Uložit). Vaše nastavení je nyní dokončeno.

### Poznámka

Nastavení režimu univerzálního zesilovače je podobné jako u režimu zesilovače.

## D. Režim mostu

	Operation Mode:	Bridge with AP
	SSID:	TP-LINK_088874
	Region: Warning:	United States M Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.
	Channel:	Auto
	Mode:	11bgn mixed 💌
	Channel Width:	20/40MHz ¥
	Max IX Kare:	Enable Wireless Radio
	MAC of AP1:	Enable SSID Broadcast
	MAC of AP2:	
	MAC of AP3:	
	MAC of AP4:	
Klikněte na Search (Hledat)		Search
		Save
stránka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně.	AP List	
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně.	AP List AP Count: 4	
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného	AP List AP Count 4 ID BSSID SSID COURT 4 TO SSID	Signal Channel Security Choose
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect	AP List AP Count 4 ID 85SID SSID 1 00:10:07-0106-32 IP-LINK, 6 4 00:1920/ac-87-45 IP-LINK	Signal Channel Security Choose 10632 5 10 ON <u>Connect</u>
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect	AP List AP Count 4 ID 855ID 55ID 1 00-10-67-01-05-22 TP-LINE ( 2 00-1256-06-05-12 TP-LINE ( 3 0 00-1272-146-65 TP-LINE ( 1 1) P-LINE (	Signal Channel Security Choose 19652 5 10 04 <u>Connect</u> KRMC 2 0 04 <u>Connect</u>
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku	AP List           AP Court. 4           ID         BSSID         SSID           1         00-10-07-01-00-32         IP-Laws (           2         00-19-07-01-02         IP-Laws (           3         00-12-72-06-55-00         IP-Laws (           4         00-93-37-BIEF2-55         Verser/2	Signal Channel Security Choose 19692 5 10 ON <u>Connect</u> Cannect Statement 11 ON <u>Connect</u> 11 11 OF <u>Cannect</u>
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku	AP List           AP Court 4         SSSID         SSSID           10         BSSSID         SSSID           2         00-310-66-81-06-92         TP-LMBK_1           3         00-21-27-46-85-00         TP-LMBK_1           4         00-03-77-88-87-00         TP-LMBK_1           Britzen         Montel 2-22-26-85-00         TP-LMBK_1	Signal Channel Security Choose 5 10 ON <u>Connect</u> est_rone 14 11 ON <u>Cannect</u> 11 11 OF <u>Cannect</u>
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku BSSID vzdáleného mostu	AP List           AP Court.4         5500           10         08 5500           2         09 10 67 91 66 - 20           2         09 21 27 - 46 65 - 30           4         00 63 77 86 F 2-3C         Memory           Reference	Signal Channel Security Choose 10632 5 10 04 Canned est_ones 14 11 04 Canned 11 11 049 Canned 11 11 049 Canned 11 11 049 Canned D Broadcast
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku BSSID vzdáleného mostu se automaticky vyplní do	AP List           AP Court.4         ID         BSSID         SSID           1         09.10.6f.0f.01.06.21         TP-LMR_0           2         09.21.27.46.85.30         TP-LMR_0           3         00.21.27.46.85.30         TP-LMR_0           4         00.43.37.6EF.2.52         visuer2           Entrols           (Plentile SSID           MARC of AF 1.           D0-19-EDAC	Signal Channel Security Choose 5 10 Of Connect est_ness 14 11 Of Connect 11 17 OF Connect D Broadcast -EF-4C
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku BSSID vzdáleného mostu se automaticky vyplní do pole MAC of AP	AP List AP Court 4 10 BSSID SSID 1 000 XF 210.42 TP LINE( 2 000 XF 256.45 XF TP LINE( 3 002 127.45 45 XF TP LINE( 4 006.37 REF2.52 Vol.001 Entrols Entrols MAC of AP 2:	Signal Channel Security Choose 10002 5 10 04 Connect 10002 5 10 04 Connect 10002 5 10 04 Connect 11 01 07 Connect 11 11 07 Connect 10 Broadcast -BF-4C
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku BSSID vzdáleného mostu se automaticky vyplní do pole MAC of AP	AP List AP Caset 4 10 B SSI0 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Signal Channel Security Choose 5 10 00 Connect st_rene 14 11 01 Connect 11 11 019 Connect D Broadcast -BF-4C
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku BSSID vzdáleného mostu se automaticky vyplní do pole MAC of AP	AP List  AP Case1 4  B BSSID  SSID  AP Case1 4  B BSSID  AP Case1 4  AP Case1 4  B BSSID  AP Case1 4  B BSSID AP Case1 4  B BSSID AP Case1 4  B BSSID AP Case1 4  B BSSID AP Case1 4  B BSSID AP Case1 4  B BSSID AP Case1 4  B BSSID AP Case1 4	Signal         Channel         Security         Choose           700522         5         10         04         Connect           700522         5         07         04         Connect           est_ness         14         11         04         Scinnect           11         11         04         Scinnect           12         Broadcast         BF-4C
Stranka AP List (Seznam AP) se následně zobrazí v novém okně. Najděte identifikátor SSID jiného mostu a klikněte na Connect (Připojit) v odpovídajícím řádku BSSID vzdáleného mostu se automaticky vyplní do pole MAC of AP	AP List           AP Court.4         B         SSID         SSID           1         00:00 86 20:00.20 TP LINK;         SSID         Preserved;           2         00:00 86 20:00.20 TP LINK;         Manual And	Signal Channel Servity Chose 19832 5 10 ON Connect Statutes 1 1 ON Connect statutes 11 11 ON Connect In 11 00 Connect D Broadcast dF-4C

Klikněte v dolní části této stránky na tlačítko Save (Uložit). Vaše nastavení je nyní dokončeno.

## Poznámka

Zkontrolujte, zda jsou všechny mosty nastaveny na vysílání na stejném kanálu s jinou adresou IP sítě LAN.



### T1. Jak obnovím konfiguraci přístupového bodu na jeho výchozí tovární nastavení?

Při zapnutém přístupovém bodu stiskněte a podržte tlačítko **Reset** na zadním panelu po dobu 8 až 10 sekund a potom jej uvolněte.



Podržte stisknuté 8 až 10 sekund

Poznámka Jakmile přístupový bod resetujete, aktuální konfigurační nastavení budou ztracena a budete muset přístupový bod znovu konfigurovat.

### T2. Jak mám postupovat, když zapomenu heslo?

- Obnovte konfiguraci přístupového bodu na jeho výchozí tovární nastavení. Postup resetování je popsán v předchozí části T1;
- 2) Použijte výchozí uživatelské jméno a heslo: admin, admin;
- Pokuste se konfigurovat přístupový bod podle pokynů uvedených v této příručce.

# T3. Jak mám postupovat, když se mi nedaří otevřít webovou stránku konfigurace?

#### Operační systém Windows XP

- Přejděte na Start > Nastavení > Ovládací panely > Připojení k síti a Internetu > Síťová připojení;
   Klikněte pravým tlačítkem na Připojení k místní síti nebo Bezdrátové připojení k síti > vyberte Vlastnosti;
- V seznamu položek dvakrát klikněte na položku Protokol sítě Internet (TCP/IP).

Vyberte **Použít následující adresu IP**, zadejte 192.168.1.100 jako adresu IP, 255.255.0 jako Masku podsítě.

Vyberte **Použít následující adresy serverů DNS**, zadejte **adresu serveru DNS** poskytnutou vaším poskytovatelem služeb internetu nebo správcem sítě.

3) Kliknutím na tlačítko **OK** dokončete nastavení.

## Operační systém Windows Vista

- Přejděte na Start > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit úlohy a stav sítě; Klikněte na Zobrazit stav napravo > Vlastnosti;
- V seznamu dvakrát klikněte na položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4).

Vyberte **Použít následující adresu IP**, jako adresu IP zadejte 192.168.1.100 a jako masku podsítě 255.255.255.0.

Vyberte **Použít následující adresy serverů DNS**, zadejte **adresu serveru DNS** poskytnutou vaším poskytovatelem služeb internetu nebo správcem sítě.

3) Kliknutím na tlačítko **OK** dokončete nastavení.



Podrobnější informace o nastaveni adresy IP najdete v uživatelské příručce na zdrojovému disku CD.

Po provedení výše uvedených nastavení se nyní zkuste znovu přihlásit na webovou stránku konfigurace. Pokud se vám stále nedaří otevřít stránku konfigurace, obnovte přístupový bod na výchozí tovární nastavení a znovu nakonfigurujte přístupový bod podle pokynů uvedených v této příručce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na naši technickou podporu. Dodatek – nastavení bezpečnosti

# bezdrátové sítě

Přihlaste se na webovou stránku správy. Klikněte zcela vlevo na položku Wireless (Bezdrátová síť).

Klikněte na položku Wireless Security (Zabezpečení bezdrátové sítě)



Klikněte na tlačítko Save (Uložit)

(Heslo PSK)

Poznámka

Šifrování WPA-PSK/WPA2-PSK je bezpečnější a doporučené, avšak není k dispozici v režimu mostu.

# Technická podpora

 Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce www.tp-link.com/support/faq.asp

 Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce

www.tp-link.com/support/download.asp

S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obracejte na:

#### <u>Celosvětově</u>

Tel.:+86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Pracovní doba: nonstop

### Singapur

Tel.:+65 62840493 E-mail: support.sg@tp-link.com Pracovní doba: nonstop

#### Německo/Rakousko/Švýcarsko

Tel.:+49 1805 875465 (německá služba) E-mail: support.de@tp-link.com Pracovní doba: GMT+ 1 nebo GMT+ 2 (letní čas v Německu) Kromě státních svátků v Hesensku

#### Austrálie a Nový Zéland

Tel.: AU 1300 87 5465 NZ 0800 87 5465 E-mail: support@tp-link.com.au Pracovní doba: Po–Pá 9:00 až 21:00 AEST

### USA/Kanada

Bezplatná linka:+1 866 225 8139 E-mail: support.usa@tp-link.com Pracovní doba: nonstop

#### Spojené království

Tel.:+44 (0) 845 147 0017 E-mail: support.uk@tp-link.com Pracovní doba: nonstop