

MONTÁŽNÍ NÁVOD K VÝROBKU: KANCELÁŘSKÁ ĚIDLE

Pozor!

Tato ěidle je opatřena plynovým pístem. Udržujte ji v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Ěidle může být opravována pouze specialistou.

SOULÁSTKY

 1. Sedadlo (sestavené) 1 x		 2. kříž 1 x	
 3. kolečka 5 x	 4. šrouby k loketním opěrkám a mechanice 12 x	 5. plynový píst 1 x	
 7. loketní opěrky 2 x		 6. kryt na plynový píst 1 x	
		 8. mechanika 1 x	

MONTÁŽNÍ POSTUP

Krok 1

Zastrňte pevně kolečka do křídla.



Krok 2

Upevněte mechanismus 4 šrouby.



Krok 3

Zakryjte plynový píst ochranným krytem.



Krok 4

Upevněte mechaniku pomocí 4 šroubů.



Krok 5

Přimontujte loketní opěrky přiloženými šrouby.



Krok 6

Nakonec připevněte na konstrukci sedadlo.

