











## NÁVOD K UŽITÍ PC STOLU – M01291



### **VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:**

- před sestavením stolu si pečlivě přečtete tento návod, abyste se seznámili se všemi součástkami a postupem montáže
- stůl sestavujte na rovném místě, nejlépe potaženém látkou nebo kobercem, aby nedošlo k poškrábání skleněných desek
- stůl nikdy nezatěžujte více, než je dovoleno (nákres s nosností jednotlivých polic je přiložen níže)
- produkt opatrně vyjměte z krabice, rozložte si všechny díly, které zkontrolujte, zda není některý poškozený nebo nechybí, pokud najdete poškození, tak nás neprodleně kontaktujte, pokud sestavíte produkt s poškozenými částmi a on se poté zboří, nelze na něj uplatnit reklamaci

**MONTÁŽNÍ NÁVOD:**Seznam dílů:

| OZNAČENÍ<br>DÍLU | NÁZEV DÍLU              | NÁKRES DÍLU  | POČET<br>KS |
|------------------|-------------------------|--|-------------|
| G1               | Skleněná deska 1        |    | 1 ks        |
| G2               | Skleněná deska 2        |    | 1 ks        |
| G3               | Skleněná deska 3        |    | 1 ks        |
| T1               | Hliníková trubka 50 mm  |    | 2 ks        |
| T2               | Hliníková trubka 632 mm |   | 2 ks        |
| T3               | Hliníková trubka 201 mm |  | 3 ks        |
| T4               | Hliníková trubka 481 mm |  | 3 ks        |
| S1               | Šrouby 25 mm            |  | 5 ks        |
| S2               | Šrouby 50 mm            |  | 5 ks        |
| TOOL             | Imbusový klíč           |  | 1 ks        |

Montáž stolu:

