

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍ KAŠNA SE DVĚMA VĚDRY – D00633




VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- před zprovozněním fontány si pečlivě přečtěte tento návod
- fontánu opatrně vybalte z kartonu a součástky rozložte na rovné ploše, kde budete chtít fontánu umístit
- zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součásti a jsou v pořádku, pokud nějaký díl chybí nebo je poškozený, tak nás neprodleně informujte, pokud sestavíte produkt s vadným dílem a on se poté poškodí, nelze na něj uplatit záruka
- pokud fontánu chcete umístit do venkovních prostor, je nutné pečlivě zaizolovat prodlužovací kabel, aby se ke kabelu nedostala dešťová voda, která by mohla zkratovat přívodní kabel k fontáně
- pokud budete mít fontánu umístěnou venku, je nutné ji na zimu zaizolovat! Fontána není mrazuvzdorná, proto ji před zimou nechte vyschnout a uložte ji na suchém místě, kde je stabilní teplota nad bodem mrazu

MONTÁŽNÍ NÁVOD:

Seznam dílů:

ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET KUSŮ
A	Velké vědro	1
B	Malé vědro	1
C	Elektrická pumpa	1
D	Šroubovací uzávěr	2
E	Adaptér k čerpadlu	1



Postup montáže:

1. Položte malý džber (část B) na velký (část A) a připevněte je přiloženými šrouby (část D).
2. Elektrickou pumpu (část C) vložte do velkého džberu (část A), připojte plastové trubky na adaptér hadice čerpadla (část E).
3. Velký sud (část A) naplňte až po okraj čistou vodou.
4. Pokud nepotřebujete mít kašnu v provozu, tak ji vždy odpojte od elektrického zdroje.
5. **UPOZORNĚNÍ!** V kašně musí být vždy dostatek vody, aby bylo čerpadlo zcela ponořené! Pokud bude v kašně méně vody, hrozí poškození čerpadla.
6. Pokud v kašně nebude dostatečné množství vody, je možné, že se dřevo vysuší a začne praskat, v tomto případě není možné produkt reklamovat. Abyste tomuto problému předešli, udržujte v kašně vždy dostatečné množství vody.