

Návod pro sestavení a používání kitu - kluzáku

Velice děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Abyste měli maximální užitek z tohoto produktu, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

BEZPEČNOSTÍ POKYNY

Mějte na paměti, že se jedná o výkonné sportovní zařízení a zacházení s ním vyžaduje obezřetnost a cvik. Všimněte si také, že i malé kity mohou během silného větru vyvinout velký tah. vždy si udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních kitů.

Nelétá se:

- nad lidmi a zvířaty,
- blíže než 500 m od silnic a železničních tratí,
- blíže než 5 km od letišť,
- blíže než 500 m od vedení vysokého napětí nebo během bouřky. **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!**
- ve větru, který má sílu přesahující Vaše možnosti
- v chráněných přírodních rezervacích nebo tam, kde je vysloveně zakázáno létat,
- s kitem nelétají děti do 3 let, a starší pouze v přítomnosti dospělého.

SPOUŠTĚNÍ

- Nejlépe je, když pomocník pevně drží přední část po větru. Komorové otvory musí být směrem nahoru a nesmějí být uzavřené.
- Nyní se opatrně otočte proti větru a nechte řídicí šňůry bez tlaku odvinout (alespoň na 20 metrů). Kit je stále držen.
- Na povel pustí pomocník kit. Kit není odhozen!
- Vítr nyní dosahuje dostatečné síly, lehce táhněte za řídicí šňůry a klidně udělejte krok zpět. Dávejte pozor na osoby nebo jiné překážky ve Vašem okolí.
- Nikdy nenechte kit letět s povolenou šňůrou v ruce, ta musí být vždy napnutá. Kabel by Vám mohl způsobit řezné rány.

OVLÁDÁNÍ

- Kit řiďte, jako byste řídili kolo. Zatažením pravé šňůry letí kit doprava, zatažením levé letí doleva.

PŘISTÁVÁNÍ

- Při přistání nechte kit letět hodně doprava (nebo doleva), tj. do kruhu. Kit bude stále pomalejší a přistane bezpečně.
- Okamžitě po přistání kit dohoňte, aby se zabránilo poškození.

VŠEOBECNĚ

- Především u velkých kitů dbejte na to, ab byly po použití pečlivě složeny. Zvláště, když by samotný vítr mohl zamotat vodící šňůry.
- Kvůli vzduchové komoře může během silného pádu vzniknout protitlak, kdy se mohou roztrhat švy a komory mohou prasknout.