

NÁVOD K OBSLUZE – MASÁŽNÍ ŽIDLE – M37138



Děkujeme, že jste si zakoupili masážní židli u naší společnosti. Před sestavením a užíváním produktu si pečlivě prostudujte následující návod k použití. Pokud židli někomu zapůjčíte nebo darujete, tak mu ji předejte vč. tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční využití.

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:

- před vybalením produktu si pečlivě prostudujte následující návod, návod si poté pečlivě uložte, pro možnost pozdějšího nahlédnutí
- židli opatrně vybalte z kartonu, nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k poškození zboží
- pečlivě zkontrolujte, že balení obsahuje všechny části, které má
- zkontrolujte, že žádný díl nejeví vadu nebo poškození, pokud produkt sestavíte z vadných dílů a následně dojde k jeho poškození, tak na toto poškození není možné uplatnit záruku
- přístroj používejte vždy k účelu, ke kterému je určen
- nepřetěžujte přístroj, nikdy ho nezatěžujte větší hmotností, než je udána u produktu
- před použitím přístroje se vždy ujistěte, že jsou všechny šrouby a kování pořádně utaženy a nehrozí jejich vyklouznutí
- záruka se nevztahuje na škody, které vznikly nesprávným použitím, nehodou nebo zanedbáním
- poškození vinylu způsobené ostrými, chemickými čistícími prostředky nespádají do záruky

JAK SE POUŽÍVÁ MASÁŽNÍ KŘESLO:

Nastavení 1

Opěrka hlavy se skládá z desky ve tvaru půlměsíce a polstrování ve tvaru půlměsíce. Je to příjemná a komfortní opěrka hlavy pro Vaše zákazníky. Opěrku hlavy můžete nastavit do různých poloh. Úhle a výška opěrky hlavy můžete jednoduše nastavit tak, že použijete páčku na opěrce hlavy.



Nastavení 2

Díky nastavitelné opěrce hlavy máte různé možnosti nastavení pro polstrování hrudníku. Je nastavitelná ve výšce a upevňuje se páčkou umístěnou pod polstrováním. To Vám umožní příjemné nastavení pozice polstrování hrudníku.

Nastavení 3

Opěrky rukou k podpoře Vašich rukou jsou umístěny na přední straně masážního křesla. Opěrky ruku bezproblémově nastavíte do požadované pozice západkou a zajistíte.



Nastavení 4

Pohodlná výška sedu je možné nastavit pomocí 4- dílné západky. Zkontrolujte nastavení a západku (zda zapadla do zámku) před použitím židle.

Uskladnění

Uvedte křeslo do původní polohy – viz obrázek.

Používejte transportní tašku, pokud se chystáte židli transportovat nebo uskladnit. Zabráníte tím jejímu poškození. V případě, že masážní židli nepoužíváte, skladujte na suchém, tmavém a studeném místě. Nevystavujte slunečnímu záření, extrémním teplotám nebo vlhkosti.



Péče o Movit – masážní stůl

Ošetření polstrování

Denní čištění :

Odstraňte denní znečištění z polstrování jemným čisticím prostředkem a teplou vodou a usušte jemným hadříkem, který nepouští vlákna.

Odstranění fleků:

Malé flíčky můžete odstranit jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte písek na čištění atd. Naneste čisticí prostředek na jemný hadřík a odstraňte fleky, umyjte čistým a suchým hadříkem a usušte masážní židli čistým jemným hadříkem, který nepouští vlákna. Silné znečištění vyžaduje profesionální vyčištění.

Upozornění:

Nepoužívejte silné nebo agresivní čisticí prostředky nebo jiné chemikálie. Můžou způsobit poškození polstrování. Nepoužívejte žádné ochranné nebo lešticí prostředky, mohou způsobit poškození vinylu.

Ošetření oceli

Vaše Movit masážní židle je z oceli s vrstvou. Pokud chcete, můžete čas od času vyleštit ocel s produktem na ocel. Udržujte židli v suchu a nevystavujte ji vlhkému nebo mokrému prostředí. Pokud by byla masážní židle mokrá, pořádně ji usušte jemným hadříkem.