



## NÁVOD K OBSLUZE – VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ

***Gratulujeme k zakoupení vánočního osvětlení od naší společnosti. Aby Vám osvětlení dlouho přinášelo radost a splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud vánoční dekoraci někomu zapůjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.***

### *Pokyny pro bezpečné použití:*

- světelný řetěz je určen pro dekoraci v exteriéru i interiéru
- nikdy neinstalujte výrobek, pokud je připojen k síti, stejně jako s ním nemanipulujte s mokřýma rukama a ve vodě
- dbejte, aby nebyl umístěn v blízkosti přímého tepla
- z důvodu bezpečnosti uchovávejte výrobek mimo dosah dětí
- výrobek nezkracujte, ani neprodlužujte
- chraňte všechny kabely a izolace před možným poškozením
- tento výrobek nesmí být ani propojován se žárovkovými systémy,
- LED diody nelze nahradit, proto pracujte s výrobkem vždy pečlivě a přiměřeně
- životnost výrobku závisí i na způsobu montáže a demontáže a skladování
- v případě poškození musí být výrobek neprodleně odstraněn a zlikvidován podle platných předpisů
- zda je produkt určen pro venkovní nebo vnitřní použití, zjistíte v popisu produktu nebo na obalu výrobku – ochrana IP 20 je určena pouze pro vnitřní použití a ochrana IP 44 pro venkovní

### *Před uvedením do provozu:*

- před uvedením do provozu si pečlivě prostudujte obecné informace
- zkontrolujte, zdali není výrobek poškozen a zda jsou všechny spoje správně propojeny a zda síťové napětí souhlasí s nominálním napětím uvedeným na zástrčce
- pokud výrobek vykazuje vady, nikdy ho nepoužívejte a ihned se obraťte na prodejce



- před zapojením do elektrické sítě řetěz vždy vyndejte z obalu a celý ho rozmotejte, řetěz nikdy nerozsvěcujte, dokud není plně rozvinut, mohlo by dojít k jeho poškození, na které se nevztahuje záruka
- v případě venkovního použití je nutné zapojit zástrčku do zásuvky určené pro venkovní použití s označením IP- X4
- když není světelný řetěz v provozu, vytáhněte vždy transformátor ze zásuvky
- ke světlům vždy používejte pouze dodaný transformátor. Nikdy nepoužívejte jiný

#### Montáž:

- při montáži používejte vhodné stahovací pásky odolné vůči UV záření
- výrobek upevněte pevně a v žádném případě nepoužívejte při montáži ostré kovové nástroje nebo ostrý připevňovací materiál, aby nedošlo k poškození výrobku či k následným zkratům
- ujistěte se, že připojovací a vnitřní kabely nic nezatěžuje; na kabely se nesmí nic dalšího zavěšovat
- pokud je na světelném řetězu více než 50 světel, ujistěte se vždy, že nevisí volně na kabelu; musí být vždy dodatečně upevněny

#### Likvidace zboží:

Nezapomeňte při likvidaci vánočních řetězů, že se jedná o elektroodpad, který nikdy nepatří do běžného odpadu.

Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovená jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním.


Vysloužilé vánoční osvětlení prosím vyhodte do kontejneru určenému pro elektroodpad nebo ho odveďte na místo pro zpětný odběr elektrozařízení ve Vaší obci. Informaci o tomto místě Vám poskytne Vaše obec.





*Ovladač na funkce – v případě, že Vaše osvětlení tuto funkci obsahuje:*

- pro přepínání mezi jednotlivými funkcemi použijte tlačítko
  1. různé kombinace
  2. svícení ve vlnách
  3. sekvenční svícení
  4. pomalá záře
  5. rychlé blikání
  6. pomalé slábnutí
  7. jiskřivé blikání
  8. stálé svícení



*Napájení na baterie – v případě, že Vaše osvětlení tuto funkci obsahuje:*

- velikost krabičky se může měnit v závislosti na počtu použitých baterií
- vždy používejte pouze baterie uvedené u popisu produktu
- nepoužívejte neschválené, staré nebo nedůvěryhodné baterie – mohli by poškodit výrobek
- otevřete kryt a vložte baterie podle nákresu uvnitř
- poté kryt zavřete s na horní hraně krabičky stiskněte/přepněte tlačítko do polohy ON







*Ovládání časovače – v případě, že Vaše osvětlení tuto funkci obsahuje:*

- jednoduše stiskněte tlačítko START/ON v okamžiku, kdy chcete osvětlení zapnout
- poté bude osvětlení svítit dalších 6 hodin samo, kdy se poté automaticky vypne na dalších 18 hodin
- tento interval je nyní uložen, dokud znovu nestisknete tlačítko START a tím interval nezrušíte

