


NÁVOD K OBSLUZE PROŠÍVANÉ JÍDELNÍ ŽIDLE



Děkujeme, že jste si pro svůj nákup vybrali náš obchod a budete se výběrem zboží dlouho spokojeni. Níže najdete návod k obsluze ke svému výrobku. Prosíme o pečlivé prostudování ještě před používáním. Pokud budete produkt někomu darovat nebo půjčovat vždy mu ho předejte včetně toho návodu k obsluze.


VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:

- Na tento produkt nikdy nestoupejte.
- Na tomto produktu se nikdy nehoupejte.
- Nepoužívejte ani neskladujte tento produkt blízko otevřené ohně nebo hořlavých/vznětlivých chemikálií.
- Během první montáže volně utáhněte šrouby.
- Šrouby dotahujte pouze ve chvíli, kdy je celý produkt sestaven.
- Před prvním použitím pevně utáhněte všechny šrouby.




MONTÁŽ:



1



2



3



PÉČE A ÚDRŽBA NÁBYTKU:

- Pravidelně kontrolujte všechny jednotlivé části a v potřeby je všechny znovu utáhněte.
- K čištění používejte vlhký hadřík a otřete dočista.
- Nikdy nedovolte, aby na nábytku zůstala jakákoliv tekutina. Absorpcí může dojít ke kroucení dřeva popř. poškození povrchu.
- Nepokládejte na povrch nikdy horké předměty.
- Netahejte za nábytek a neberte ho jen za opěradlo. Vždy ho zdvihněte ze země za sedák oběma rukama.