

Houpací kůň se zvukovými efekty




Gratulujeme k zakoupení houpacího koně od naší společnosti. Aby Vám dlouho přinášel radost a splnil Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud koně někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.

- Před použitím hračky si pečlivě přečtěte tento návod.
- Koníka vždy sestavujte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
- Tuto hračku by neměli používat dospělí.
- Tento výrobek obsahuje malé části. Nebezpečí udušení!
- Je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Děti by měly být pod dozorem dospělé osoby.
- Pokud kůň při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ihned kontaktujte obchod. Pokud postavíte koníka z vadných dílů může následně dojít k poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.
- Nemíchejte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Zkontrolujte správnou polaritu baterií.
- Pokud hračku nebudete delší dobu používat, vyjměte z ní baterie.
- Pokud baterie vytečou, vyjměte je a místo vyčistěte.
- Kryt baterií musí být vždy pevně zajištěn.
- Pravidelná kontrola všech pohyblivých částí je naprosto nezbytná.
- Pravidelně se ujišťujte, že jsou všechny šrouby a matice pevně a spolehlivě připevněny.
- Hračku pravidelně čistěte vlhkým hadříkem.
- Na čištění nepoužívejte agresivní chemické přípravky.



Pozor! Nevhodné pro děti mladší 10 měsíců.



1. Namontujte spojovací vzpěry a podběhy pomocí šroubů.
2. Vložte šrouby na nohách do připravených prohlubní na rám vahadla a upevněte konstrukci přiloženými podložkami a maticemi.
3. Přišroubujte dřevěné úchyty na straně koňského krku na dodané šrouby.
4. Tato hračka je na baterie 3× AA (nejsou součástí balení).
5. Rozepněte suchý zip na břicho a vyjměte z brašny bateriový box.
6. Šroubovákem (není součástí dodávky) otevřete schránku na baterie.
7. Zavřete bateriový box a šroubovákem utáhněte šroub.
8. Vložte bateriový box zpět do brašny a zavřete ji na suchý zip.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácími odpady. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předán k recyklaci.